

[REVISIONS]				
[ECO #]	[REV]	[DESCRIPTION]	[DATE]	[APPROVED]
NA	0A	New Release	18.3.24	EINAV
NA	0B	UPDATING PHOTOS	30.6.24	EINAV
NA	0C	UPDATING PHOTOS	16.7.24	EINAV
A2400182	0D	ES recycle sign	6.10.24	EINAV

ES - Spanish

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

GUÍA DE INSTRUCCIONES

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN, SEGUIRLAS Y CONSERVARLAS COMO REFERENCIA.

IMPORTANTE:

- Se requiere ensamblaje por un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).
- Nunca arme o desarme cuando el bebé se encuentra sobre la manta. Realice estas acciones únicamente cuando el bebé está lejos.
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- No permita que el bebé juegue con los arcos cuando no están fijados a la cobjia.
- Nunca dejes que el niño duerma en este producto. El producto no sustituye a una cuna. Si el niño se queda dormido, debe colocarse en una cuna adecuada.
- ADVERTENCIA:** Retira todos los materiales de empaque antes de utilizarlo.

- Desdese inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas alejadas de niños. Si piensa que se pueden haber tragado o puestos dentro de una parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.
- Limpeza y almacenamiento:**
 - Instrucciones de lavado.
- Antes de lavar, retirar las piezas plásticas.
- Juguetes
- Manta
- No sumerja otras partes del productos en agua.
- No utilice 3 pilea tipo botón (1.5 v tipo LR44/AG13) incluidas.
- Extraiga las pilas si no lo utiliza o lo guarda durante mucho tiempo.

Otra información sobre las pilas:

- Recomendamos pilas alcalinas por tener una mayor autonomía.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- Las pilas recargables deben retirarse de la unidad antes de cargarlas.
- Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Utiliza únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Verifica que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las pilas.
- Las pilas las deben sustituir únicamente adultos (destornillador no incluido).
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto.

Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: www.tinylove.com

Italiano

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

MANUALE D'ISTRUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, ATTENERSI AD ESSE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

IMPORTANTE:

- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. È necessario un cacciavite a stella (non incluso).
- Non assemblare / smontare quando il bambino è sul tappetino. Eseguire sempre queste operazioni lontano dal bambino.
- Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Non consentire al bambino di giocare con gli archi quando questi non sono agganciati al tappetino.
- Non ari mai dormire il bambino in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce un lettino o una culla. Se il bambino si addormenta, deve essere messo in una culla o in un lettino idoneo.

- AVVERTENZA:** Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima dell'uso.
- Eliminare immediatamente le batterie scariche. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si teme che le batterie possano essere state inghiottite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente al medico.

Altre informazioni sulle batterie:

- Per una maggiore durata, consigliamo l'uso di batterie alcaline.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare insieme batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'unità prima di essere caricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come raccomandato.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in corto.
- Controllare che tutte le superfici di contatto

Per informazioni sull'assistenza clienti, visitare il nostro sito web: www.tinylove.com

NL-Nederlands

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

INSTRUCTIES

LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG DEZE OP. BEWAAR DEZE OM LATERE KUNNEN RAADPLEGEN.

BELANGRIJK:

- Te monteren door een volwassene, kruiskop schroevendraaier nodig (niet inbegrepen).
- Noot in elkaar zetten / afbreken terwijl de baby zich op de mat bevindt. Voer deze handelingen altijd uit wanneer de baby er niet bij is.
- Verander dit product op geen enkele manier.
- Laat uw kinderen geen enkel moment zonder toezicht.
- Laat uw baby niet met de bogen spelen als ze niet aan de speelmat bevestigd zijn.
- Laat het kind nooit in dit product slapen. Dit product vervangt geen wieg of ledikant. Als het kind in slaap valt, moet het in een geschikt wieg of ledikant worden gelegd.

- WAARSCHUWING:** Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

- Gebruikte batterijen onmiddellijk verwijderen. Houd nieuwe en gebruikte batterijen weg van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Overige batterij-informatie:

- Voor een langere levensduur van de batterij raden we alkalinebatterijen aan.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit de unit worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik alleen batterijen die van hetzelfde of een gelijkwaardige type zijn als het aanbevolen type.
- Verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Controleer voordat je batterijen installeert of alle contactoppervlakken schoon en helder zijn.
- Batterijen mogen alleen door volwassenen worden vervangen (schroevendraaier niet inbegrepen).

Voor klantenservice informatie, kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

NOTICE D'UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, S'Y CONFORMER ET LES GARDER COMME RÉFÉRENCE.

IMPORTANT:

- Assemblage par un adulte requis. Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).
- Ne jamais monter/démonter quand Bébé est sur le tapis. Le faire uniquement quand Bébé est hors de portée.
- Ne modifier ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas Bébé jouer avec les arches quand elles ne sont pas attachées au tapis.
- Ne laissez jamais l'enfant dormir dans ce produit. Ce produit ne remplace pas un berceau ou un lit de bébé. Si l'enfant s'endort, il doit alors être installé dans un berceau ou un lit de bébé adapté.

- AVERTISSEMENT:** Retirez tous les éléments d'emballage avant utilisation.

- Débarassez-vous immédiatement des piles usagées. Veillez à éloigner les piles neuves et usagées de la portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été ingérée ou introduite dans le corps, consultez immédiatement un médecin.

- Nettoyage et Entreposage :**
 - Instructions de lavage.

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

Autres informations sur les piles:

- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines pour une plus grande autonomie.
- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Vérifier que toutes les surfaces de contact sont propres et brillantes avant d'installer les piles.
- Le remplacement des piles doit être effectué exclusivement par des adultes (tournevis non incl.).
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.

Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site: www.tinylove.com

Deutsch

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

GEBRAUCHSANLEITUNG

LESEN SIE DIESE ANWENDUNGS VOR GEBRAUCH, BEFOLGEN SIE DIESE UND BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG AUF.

WICHTIG:

- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Für den Aufbau ist ein Kreuzschitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Niemals zusammenbauen / auseinandernehmen, während sich das Baby auf der Matte befindet. Führen Sie diese Handlungen stets in sicherer Entfernung zum Baby aus.
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie das Baby auf keinen Fall mit den Rundbögen spielen, wenn diese nicht an der Matte befestigt sind.

- Lassen Sie Ihr Kind niemals in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist kein Ersatz für ein Kinderbett oder eine Krippe. Wenn das Kind einschläft, sollte es in ein geeignetes Kinderbett oder eine Krippe gelegt werden.
- WARNUNG:** Entferne vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
- Gebrauchte Batterien umgehend entsorgen. Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Wenn Sie denken, dass Batterien eventuell geschluckt oder in einen Körperteil gesteckt wurden, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationen zur Batterie:

- Für eine längere Batterielebensdauer empfehlen wir Alkalibatterien.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien desselben oder eines empfohlenen gleichwertigen Typs.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen der Batterien, dass alle Kontaktflächen sauber und blank sind.
- Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden (Schraubendreher nicht im Lieferumfang).

- Leere Batterien sind aus einem Produkt herauszunehmen.
- Verbrennen Sie keine Batterien. Entsorgen Sie Batterien auf sichere und ordnungsgemäße Weise.
- Legen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut, bevor Sie Consumer Relations für Elektronik-Fragen anrufen.
- Entsorgen Sie das Produkt/die Batterien nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer in einer geeigneten Sammelstelle.
- Nutzen drei Knopfzellen (1,5 V Typ LR44/AG13) inbegriffen.

Reinigung und Aufbewahrung:

- Waschanleitung: Kunststoffeile vor dem Waschen entfernen.

- Spielzeug

- Matte

- KEINE anderen Teile des Produkts in Wasser eintauchen.

- Entfernen Sie die Batterien für eine längerfristige Lagerung oder Nichtbenutzung.

English

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

IMPORTANT:

- Adult assembly required. Phillips screwdriver required (not included).
- Never assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Do not allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.

- WARNING:** Dispose of used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Remove all packaging materials before use.

- For Australia only:**

 The battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body

Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Use only burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.

For customer service information, please visit our website: www.tinylove.com

Português

Unicorn Wonderlands Developmental Gymini®

GUIA DE INSTRUÇÕES

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E CONSERVÁ-LAS COMO INFORMAÇÃO.

IMPORTANTE:

- Necessário montagem por um adulto. Necessário utilizar chave de fenda Philips (não incluída).
- Nunca monte/desmonte o produto com o bebé sobre o tapetinho. Estas ações devem ser sempre executadas longe do bebé.
- Não modifique ou altere este produto de nenhuma maneira.
- Não deixe nunca os arcos sem supervisão.
- Não permita que o bebé brinque com os arcos quando não estiverem fixados ao tapete circulo.
- Nunca deixe a criança dormir com este produto. Este produto não substitui uma cama de grades ou um berço. Se a criança adormecer, deve ser colocada numa cama ou berço adequado.

- AVISO:** Remova todos os materiais de embalagem antes de utilizar.
- Descarte as baterias usadas imediatamente. Mantenha as baterias novas e usadas longe de crianças. Caso acredite que as baterias tenham sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente por ajuda médica.

Outras informações sobre as pilas:

- Recomendamos pilas alcalinas para maior duração.
- Não misture pilas antigas e novas.
- Não misture pilas alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cadmio).
- As pilas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- As pilas recarregáveis devem ser retiradas da unidade antes de serem carregadas.
- As pilas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.
- Utilize apenas pilas do mesmo tipo ou equivalente, conforme recomendado.
- Não deve misturar tipos diferentes de pilas ou pilas novas e usadas.
- As pilas devem ser introduzidas com a polaridade correta.
- Não deverá ser possível ocorrer qualquer curto-circuito entre os terminais.
- Verifique se todas as superfícies de contacto estão limpas e desobstruídas antes de instalar as pilas.
- As pilas devem ser substituídas apenas por um

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

Cleaning & storage:

- Washing instructions. Remove plastic parts before wash.
- DO NOT submerge other parts of the product in water.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).

- Use 3 button-cell batteries (1.5 v type LR44/AG13) included.

- Mat

- Jouets

- Tapis

- NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.

- Batteries should be replaced by adults only (screw

