

{REVISIONS}				
{ECO#}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	New Release	9.7.19	Iris Gersten
NA	0B	New Release	10.7.19	Iris Gersten
NA	0C	Update	30.12.19	Iris Gersten
NA	0D	Update	8.1.20	Iris Gersten
NA	0E	Update Text & illustrations	22.7.20	Paz Baum
NA	0F	Reducing pages and replacing illustrations with images	6.5.21	Paz Baum



5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

5 Modes of Use:

- 1 Toy Panel
- 2 Stand
- 3 Walk Behind
- 4 Ride on
- 5 Push Toy

190080E001

190110E001

- 1** Toy Panel
6m+



- 2** Stand
10-36m



- 3** Walk Behind
10-36m



- 4** Ride on
10-36m



- 5** Push Toy
18-36m



E9008IS067 0F

Tiny Love		{PRODUCT} 5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}	
{ISO} {STANDARDS} 		{PART NAME} Instruction sheet 067	{DESIGN}	Iris Gersten	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
			{DRAWN}	NA	{0-3}	{± 0.02}
					{3-15}	{± 0.05}
{REVISION}	0F	{PART NO.} E9008IS067 0F	{APP}	Galia Taranto Yaari	{15-30}	{± 0.1}
{SHEET: 01 OF 20 }			{SCALE}	{1:1}	{30-50}	{± 0.2}
					{50-100}	{± 0.3}
					{ANGLES}	{± 0.5} [°]
{PAPER SIZE}		{MARKETING PART NO.} NA	{MATERIAL}	White paper	{WEIGHT}	80 gr/m^2
{W 210 / H 297}		{STATUS} NA	{FINISH}	NA	{COLOR}	PANTONE 2717 U

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

English

- 1 Toy Panel 2 Stand 3 Walk Behind
4 Ride on 5 Push Toy

INSTRUCTION GUIDE
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

- The maximum weight of the child is 25kg.
- Product is designed for children from 10 to 36 months of age. Rider's weight must not exceed 25 kg as there is insufficient strength to support overweight.
- This toy has no brake.
- Product is designed to seat 1 child at a time to avoid injuries.
- Parental guidance and supervision are required.
- Never leave your child unattended.
- Adult assembly and installation of all parts are require to ensure safety.
- Not to be used in traffic
- For outdoor use take care of riding and never allow the child to play with the product near streets, crossroads,swimming pools, stairs, sloped driveways, hills,helmet is required.
- The child should ride the toy only on a flat surface.
- Accidents causing danger may occur if the product is not correctly assembled.
- Shoes must be worn in outdoor use.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls and collisions causing injury to the children or third parties.
- Do not let children sit on the product in walk-behind mode.
- Storage bin must be attached and in place when using walk-behind mode.

- Do not sit here.
- Keep your hand away from moving parts.

Other battery information:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Batteries not included.
- Phillips screwdriver required (not included).
- Hex/Allen key required for assembly (included).
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point

Care and storage:



1. DO NOT submerge any part of the product in water.
2. Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.
3. Recommended for indoor use.
4. Store inside/ in the shade.

Speed Control:

A Lock Mode On:


Recommended for baby's first steps. Promotes stability during the baby's early attempts at standing and walking.

B Lock Mode Off:

Recommended for advanced walkers and beginner riders.

C 360° Swivel & Speed Control Off

Recommended for advanced riders for enhanced riding experience.



5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

Français

- 1 Tableau d'activités 2 Debout 3 Marcher
4 Rouler 5 Pousser

NOTICE D'UTILISATION
IMPORTANT ! A CONSERVER POUR DE FUTURS
BESOINS DE REFERENCE.

ATTENTION

- Poids maximum de l'enfant: 25 kg
- Le produit est conçu pour les enfants de 10 à 36 mois, le poids de l'enfant ne doit pas dépasser 25 kg car le jouet n'est pas suffisamment résistant pour supporter un poids supérieur.
- Ce jouet n'a pas de freins.
- Le produit est conçu pour accueillir un enfant à la fois afin d'éviter les blessures.
- L'encadrement et la supervision des parents sont nécessaires.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. (voir traduction au format PDF pour toutes les langues 5.1.2)
- Le montage et l'installation de toutes les pièces par un adulte sont nécessaires pour veiller à la sécurité.
- Ne pas utiliser sur la voie publique
- Pour une utilisation en extérieur un casque est requis. Ne jamais laisser l'enfant jouer avec le produit près de rues, de carrefours, d'allées en pente, de piscine, d'escaliers ou de collines
- L'enfant ne doit monter sur le jouet que sur une surface plane.
- Un montage incorrect du produit peut entraîner des accidents dangereux.
- Le port de chaussures est obligatoire à l'extérieur.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence, car des chutes et des chocs peuvent causer des blessures aux enfants ou à des tiers.
- Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur le produit en mode "Pour marcher".
- Le bac de rangement doit être solidement attaché et en place en mode "Marche".

- Ne pas s'asseoir ici.

- Eloigner les mains des pièces mobiles.

Informations supplémentaires concernant les piles:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Piles non fournies.
- Un tournevis cruciforme (non fourni) est nécessaire au montage.
- Clé hexagonale / Allen nécessaire pour le montage (fournie).
- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne pas mélanger anciennes et nouvelles piles.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbomezinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Enlevez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Ne rechargez des piles qu'en présence d'un adulte.
- N'utilisez que des piles de type identique ou similaire.
- Veillez, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.

Entretien et non-utilisation:



1. Aucune partie de ce produit NE DOIT être immergée dans l'eau.
2. Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.
3. Préférable pour une utilisation en intérieur.
4. Entreposer à l'intérieur/à l'ombre.

Régulateur de vitesse:

A Mode verrouillage activé :

Recommandé pour les premiers pas de Bébé. Renforce la stabilité lors des premières tentatives de Bébé pour se tenir debout et marcher.

B Mode verrouillage désactivé :

Recommandé pour les enfants qui savent bien marcher et qui savent également monter et descendre d'un jouet à cheval.

C Contrôle de la vitesse et pivotement à 360° désactivé

Conseillé pour les enfants qui savent bien monter les jouets à cheval pour une plus grande satisfaction.

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

Español

- 1 Panel de actividades 2 Pararse y jugar
3 Andador 4 Manejar 5 Empujar

GUÍA DE INSTRUCCIONES
IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURA
REFERENCIA.

ADVERTENCIAS

- Peso máximo del niño: 25 kg.
- El producto está diseñado para niños de 10 a 36 meses. El peso del conductor no deberá exceder los 25 kilos por falta de resistencia para soportar un peso mayor.
- Este juguete no tiene freno.
- El producto está diseñado para que se sienta sólo un niño a la vez para evitar lesiones.
- Es necesaria la guía y supervisión de los padres.
- Nunca deje a su niño sin supervisión. (ver traducción en el PDF a los diferentes idiomas 5.1.2)
- Es necesario que un adulto arme e instale todas las partes para garantizar la seguridad.
- No deberá ser utilizado en tráfico rodado
- Al utilizarse en espacios exteriores vigile el manejo y nunca permita que el niño juegue con este producto en vías públicas, cruces, piscinas, escaleras, pendientes pronunciadas, cuevas. Es necesario utilizar casco.
- El niño deberá manejar el juguete sólo en superficies planas.
- Accidentes peligrosos podrían ocurrir si el producto no se arma correctamente.
- Para su uso en el exterior, el niño deberá usar zapatos.
- El juguete deberá ser utilizado con precaución. Se requieren ciertas habilidades para evitar caídas y colisiones que podrían causar daño a los niños y a terceros.
- No permita que los niños se sienten sobre el producto en modo andador.
- El cubo de almacenamiento deberá estar sujeto y en su lugar al utilizar el juguete en modo andador.

- No sentarse aquí
- Mantener las manos lejos de las partes móviles.

Más informaciones sobre baterías:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Pilas no incluidas.
- Se requiere un destornillador Phillips (no incluido) para el montaje.
- Se requiere una llave hexagonal/Allen para el montaje (incluida).
- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- No mezclar baterías nuevas y viejas.
- No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbonozinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las pilas recargables tienen que extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Usar sólo baterías del tipo recomendado o equivalentes.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

Cuidado y almacenamiento:



1. NO sumerja ninguna parte del producto en agua.
2. Extraiga las pilas si no lo utiliza o lo guarda durante mucho tiempo.
3. Recomendado para uso en interiores.
4. Almacenar en el interior/a la sombra.

Control de velocidad:

A Modo de bloqueo activado:


Recomendado para los primeros pasos del bebé. Promueve la estabilidad durante los primeros intentos del bebé de pararse y caminar.

B Modo de bloqueo desactivado:

Recomendado para bebés con experiencia caminado y conductores principiantes.

C Giro de 360° y control de velocidad desactivado

Recomendado para conductores experimentados para una experiencia de conducción más gratificante.



5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

Nederland

- 1 Speelgoedpaneel 2 Standaard 3 Wandelen
4 Rijden 5 Duwen

INSTRUCTIES
BELANGRIJK! BEWAAR VOOR LATER GEBRUIK.

WAARSCHUWINGEN

- Maximaal gewicht van het kind: 25 kg
- Het product is ontworpen voor kinderen van 10 tot 36 maanden. Het gewicht van de rijder mag niet meer dan 25 kg zijn, omdat er onvoldoende kracht is om overgewicht te dragen.
- dit speelje heeft geen rem.
- Het product is zodanig ontworpen dat het, ter voorkoming van verwondingen, slechts plaats biedt aan telkens 1 kind.
- Ouderlijk toezicht en begeleiding zijn vereist.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter. (zie vertaling in de PDF voor alle talen 5.1.2)
- De montage en installatie van alle onderdelen door een volwassene is nodig ter waarborging van de veiligheid.
- Niet voor gebruik in het verkeer
- Houd bij het gebruik buitenshuis, toezicht op het rijden en laat het kind nooit in de buurt van straten, kruispunten, zwembaden, trappen, hellende opritten en heuvels met het product spelen. Het dragen van een helm is vereist.
- Het kind mag met het speelje alleen op een vlak oppervlak rijden.
- Gevaarlijke ongevallen kunnen optreden als het product niet op de juiste wijze gemonteerd is.
- Bij gebruik buitenshuis moeten schoenen worden gedragen.
- Het speeltje moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Vaardigheid is vereist ter voorkoming van vallen en botsingen, die bij kinderen of derden letsel kunnen veroorzaken.
- Tijdens het wandelen mogen kinderen niet op het product gaan zitten. .
- De opbergbak moet op zijn plaats worden bevestigd wanneer de wandelmodus wordt gebruikt.

- Hier niet zitten.
- Uw hand uit de buurt van bewegende delen houden.

Overige informatie over de batterij:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Batterijen zijn niet meegeleverd.
- Een Philips kruiskop schroevendraaier (niet meegeleverd) is nodig voor montage.
- Voor montage is een Hex / Allen-sleutel vereist (inbegrepen).
- Wij adviseren alkaline batterijen voor een langere levensduur van de batterij.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalische, standaard (carbonzink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet voor opladen geschikt zijn.
- Oplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het speelgoed verwijderd worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen worden.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige soort als aanbevolen.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige soort als aanbevolen.
- Zorg ervoor dat geen kortsluiting ontstaat bij de toevoerterminals.

Onderhoud en opslag:



1. Onderdeel GEEN onderdeel van het product in water.
2. Verwijder de batterijen in geval van langdurig opbergen of ongebruik.
3. Aanbevolen voor gebruik binnenshuis.
4. Winkel is binnen / in de schaduw.

Snelheidsbeheersing:

A Vergrendeling ingeschakeld:

Aanbevolen voor baby's eerste stappen. Bevordert de stabiliteit tijdens baby's eerste pogingen te staan en te lopen.

B Vergrendeling uitgeschakeld:

Aanbevolen voor meer ervaren lopers en beginnende rijders.

C 360° zwenk- en snelheidsregeling uit

Aanbevolen voor meer ervaren rijders voor een betere rijervaring.

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



- 1 Painel Para Brincar
- 2 Ficar De Pé
- 3 Andador De Empurrar
- 4 Triciclo
- 5 Brinquedo De Empurrar

GUIA DE INSTRUÇÕES IMPORTANTE!
MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISOS Peso máximo da criança: 25 kg | O produto foi projetado para crianças de 10 a 36 meses de idade. O triciclo não suporta crianças que pesem mais do que 25 kg. | Este brinquedo não tem freio. | O produto foi projetado para acomodar uma criança de cada vez para evitar lesões. | A Orientação e a supervisão dos pais são necessárias. | Nunca deixe seu filho sozinho. (veja a tradução no PDF para todos os idiomas 5.1.2) | Um adulto deve montar e instalar todas as partes para garantir a segurança. | Não deve ser usado no trânsito | É preciso ter cuidado e atenção no uso ao ar livre, e nunca permita que a criança brinque com o produto perto de ruas, encruzilhada, piscinas, escadas, calçadas inclinadas e morros. É preciso usar um capacete. | A criança só deve montar no brinquedo em uma superfície plana. | Se o produto não for montado corretamente, pode haver acidentes perigosos. | Deve-se usar sapatas no uso ao ar livre. | O brinquedo deve ser usado com cuidado, pois é preciso ter habilidade para evitar quedas e colisões que causem ferimentos às crianças ou a terceiros. | Não deixe crianças sentarem no produto no modo "empurrar". | A bandeja de armazenamento deve estar conectada e no lugar ao usar o modo andador de empurrar.

- Não sente aqui.
- Mantenha as mãos longe das partes móveis.

Outras informações sobre a bateria:
3 X AAA/LR3(1.5V) | Não inclui as pilhas. | Utilizar chave de fenda Phillips (não incluída) para montagem. | É preciso usar uma chave hexadecimal / Allen para montagem (incluída). | Recomendamos o uso de pilhas alcalinas para garantir longa vida às baterias. | Não misture baterias recarregáveis com baterias padrão alcalinas (carbono-zinco). | **ADVERTÊNCIA!** AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS | AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS) | AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO (SE PUDEREM SER RETIRADAS) | OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS | SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR | AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE | AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO | OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ESTE BRINQUEDO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

ADVERTÊNCIA!

AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS;

AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS.

AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.


OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;

SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;

Cuidado e armazenamento:

1. Não coloque nenhuma parte do produto da água. | 2. Remova as pilhas quando for armazenar ou deixar de usar o produto por um longo período de tempo. | 3. Recomendado para uso dentro de casa. | 4. Armazenar em lugar fechado /na sombra.

Controle de velocidade: **A** Modo trava ativado: Recomendado para os primeiros passos do bebê. Promove estabilidade nas primeiras tentativas do bebê de ficar de pé e andar. | **B** Modo trava desativado: Recomendado para crianças que já sabem andar e que estão aprendendo a sentar para passear. | **C** Giro de 360° e controle de velocidade desativados: Recomendado para crianças mais velhas para melhorar sua experiência como motorista.



4 Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



- 1 Spielzeug Panel
- 2 Stand
- 3 Hinten Her Laufen
- 4 Aufsitzen
- 5 Stoss Spielzeug

GEBRAUCHSANLEITUNG
WICHTIG! ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUFBEWAHREN.

WARNUNG

- Maximalgewicht des Kindes ist 25 kg.
- PDas Produkt ist für Kinder von 10 - 36 Monate entwickelt. Das Gewicht des Fahrers darf nicht das Gewicht von 25 kg überschreiten, da sonst ungenügende Stabilität besteht, um das Überwicht zu tragen.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremsen.
- Das Produkt ist entworfen, um jeweils 1 Kind zur selben Zeit aufzusetzen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Elterliche Anleitung und Überwachen ist erforderlich.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbewacht. (Check die Übersetzung in PDF für alle Sprachen5.1.2)
- Erwachsene Montage und Installationen sind für alle Bestandteile erforderlich aus Sicherheitsgründen.
- Darf nicht im öffentlichen Verkehr gebraucht werden.
- Für Gebrauch im Aussenbereich sehr vorsichtig sein beim Aufsitzen, und niemals einem Kind erlauben, mit dem Produkt in der Nähe von Strassen, Kreuzungen, Schwimmbäder, Treppen, schrägen Einfahrten, Hügeln zu spielen. Ein Helm ist erforderlich.
- Das Kind soll nur auf einer ebenen Oberfläche aufsitzen.
- Unfälle, die Gefahren verursachen, geschehen nur, wenn das Produkt nicht korrekt aufgebaut ist.
- Es müssen Schuhe im Aussenbereich benützt werden.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschick erforderlich ist, um Stürze und Zusammenstöße zu vermeiden, die Verletzungen bei Kindern oder Drittparteien verursachen können.
- Lassen Sie die Kinder nicht auf dem Produkt sitzen im Walk-Behind-Modus (Hinterher-Laufen Modus).
- Ein Lagerungsbehälter muss an Ort und Stelle befestigt werden, bei der Form von Hinter-Hergehen.

- Setz Dich nicht hier.
- Halten Sie die Hände fern von beweglichen Bestandteilen.

Sonstige Batterieinformation:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Batterien sind nicht enthalten.
- Für den Aufbau ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Hex/Allen Schlüssel ist fuer die Montage erforderlich (inbegriffen).
- Wir empfehlen Alkalibatterien für eine längere Batteriehaltbarkeit.
- Kombinieren Sie keine alten Batterien mit neuen.
- Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Kadmium) Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht nachgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wieder aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen nachgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen oder eines äquivalenten Typs.
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Pflege und Aufbewahrung:

- 1. Tauchen Sie KEIN Teil des Produkts in Wasser ein.
- 2. Entfernen Sie die Batterien für eine längerfristige Lagerung oder Nichtbenutzung.
- 3. Empfohlen für Innengebrauch.
- 4. Innen speichern / im Schatten.

Geschwindigkeitskontrolle :

- A Schlossmodus An:** Empfehlenswert fuer die ersten Schritte des Babies. Foerdert das Gleichgewicht des Babies bei den ersten Steh - und Gehversuchen.
- B Schlossmodus Aus:** Empfehlenswert fuer fortgeschrittene Spaziergänger und Anfänger Fahrer.
- C 360° Schwenkbar & Geschwindigkeits -Kontrolle aus.** Empfehlenswert fuer fortgeschrittene Fahrer für erhöhte Fahrer Erfahrung.

Für Informationen zu unserem Kundenservice besuchen Sie bitte unsere Website: www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



- 1 Pannello Attività
- 2 Stare In Piedi
- 3 Primi Passi
- 4 Cavalcare
- 5 Spingere

MANUALE D'ISTRUZIONI
IMPORTANTE! CONSERVARE PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.

AVVERTENZE

- Peso massimo del bambino: 25 kg.
- Il prodotto è progettato per bambini di età compresa tra i 10 e i 36 mesi. Il peso del bambino non deve superare i 25 kg perché il gioco non è abbastanza resistente da reggere un peso superiore.
- Questo gioco non ha freni.
- Il prodotto è progettato per essere utilizzato da un bambino alla volta al fine di evitare lesioni.
- Sono necessarie l'assistenza e la supervisione dei genitori.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Sono necessari il montaggio e l'installazione di tutti i pezzi da parte di un adulto per garantire la sicurezza.
- Da non utilizzare per strada.
- Per un utilizzo all'aperto, è necessario un casco. Non permettere al bambino di giocare con il prodotto vicino a strade, incroci, piscine, scale, pendenze o colline.
- Il bambino deve salire sul gioco esclusivamente su superfici piane.
- Se il prodotto non è montato correttamente, possono verificarsi incidenti pericolosi.
- Per un utilizzo all'aperto, è necessario indossare le scarpe.
- Il gioco deve essere utilizzato con prudenza, perché sono necessarie delle abilità per evitare cadute e scontri che possono causare lesioni ai bambini o ad altre persone.
- Non far sedere i bambini sul prodotto quando è in modalità spinta.
- Il cestino deve essere ben attaccato quando si usa la modalità "primi passi".

- Non sedersi qui
- Tenere le mani lontane dalle parti mobili.

Altre informazioni sulle batterie:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Batterie non incluse.
- Pper il montaggio è necessario un cacciavite con punta a croce.
- È necessaria una brugola / chiave Allen per il montaggio (indusa).
- Raccomandiamo l'utilizzo di pile alcaline per una maggiore durata.
- Separare sempre le batterie usate da quelle nuove.
- Tenere separati i diversi tipi di batterie: alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie non ricaricabili non si devono mai ricaricare.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Usare batterie di un solo tipo o di tipi equivalenti raccomandati.
- Le pile devono essere inserite secondo la corretta polarità.
- Non mandare i contatti in cortocircuito.


Mantenimento e stoccaggio:



- 1. NON immergere in acqua nessuna parte del prodotto.
- 2. Rimuovere le pile se si ripone per un lungo periodo o non viene utilizzato per molto tempo.
- 3. Si consiglia un utilizzo all'interno.
- 4. Conservare all'interno - all'ombra.

Controllo di velocità:

- A Blocco di sicurezza attivo:** Raccomandato per i primi passi del bambino. Promuove la stabilità durante i primi tentativi di stare in piedi e camminare.
- B Blocco di sicurezza disattivo:** Raccomandato per i camminatori esperti e i ciclisti principianti.
- C Sterzo a 360° e controllo di velocità disattivato** Raccomandato per i ciclisti esperti per un'esperienza più completa.



Per informazioni sull'assistenza clienti, visitare il nostro sito web: www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



- 1 Paneeli
- 2 Nouse Ylös
- 3 Palaa
- 4 Käynnissä
- 5 Työntää

KÄYTTÖOHJEET
TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

VAROITUKSET

- Lapsen on painettava enintään 25 kg.
- Tuote on tarkoitettu 10–36 kuukauden ikäisille lapsille. Lapsen paino ei saa olla yli 25 kg, koska ylipainon tukemiseen ei ole riittävästi voimaa.
- Tällä lelulla ei ole jarrutusta.
- Tuote on suunniteltu kuljettamaan yhtä lasta kerrallaan vamman estämiseksi.
- Tarvitaan aikuisen ohjausta ja valvontaa.
- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa. (see translation in the PDF for all languages 5.1.2)
- Kaikkien osien kokoonpano ja kokoonpano on tehtävä turvallisuuden takaamiseksi.
- Ei saa käyttää liikenteessä
- Ulkona käytettävä lapsi ei saa koskaan leikkiä tuotteen kanssa teiden, risteysten, uima-altaiden, portaiden, viistojen ja kukkuloiden lähellä. Käytä kypärää.
- Lapsen on käytettävä tuotetta vain tasaisella pinnalla.
- Onnettomuusvaara, jos tuotetta ei ole asennettu oikein.
- Käytä kenkiä ulkona.
- Lelua on käytettävä varoen, koska tarvitaan erikoisosaamista, jotta estetään kaatumiset tai törmäykset, jotka voivat vahingoittaa käyttäjää tai muita henkilöitä.
- Älä anna lasten istua tuotteen päällä, kun se on tilassa, jossa lapsi menee sen taakse.
- Varastosäiliö on asennettava ja sitä on käytettävä takana.

- Älä istu täällä.
- Pidä kädet pois liikkuvista osista.

Lisätietoja paristoista:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Paristot eivät kuulu pakkaukseen.
- Tuotteen kasaamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli (ei sisälly pakkaukseen).
- Asennukseen (mukaan lukien) on käytettävä kuusiokoloavainta.
- Suosittelemme alkaliparistoja vuoksi pidentää akun käyttöikää.
- Vanhoja ja uusia paristoja ei saa käyttää yhdessä.
- Älä käytä samanaikaisesti eri tyyppisiä paristoja – Älä sekoita keskenään alkali-, standardi- (hiili-sinkkiparisto) tai uudelleenladattavia (nikkelikadmium) paristoja.
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen
- Uudelleenladattavien paristojen lataamisen saa tehdä vain aikuisten valvonnassa.
- Uudelleenladattavien paristojen lataamisen saa tehdä vain aikuisten valvonnassa.
- Käytä vain suositettuja tai vastaavantyyppisiä paristoja.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.
- Pariston napoja ei saa kytkeä oikosulkuun.

Hoito ja varastointi:



- 1. Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.
- 2. Pesun jälkeen varmista, että patja on täysin kuiva ennen kieräytystä.
- 3. Käytä sisätiloissa.
- 4. Varastoidaan sisätiloissa/varjossa.

Nopeuden hallinta:

- A Lukitus päällä:** Suositellaan lapsen ensimmäiseen vaiheeseen. Edistää vauvan aikaisempaa yrittystä kävellä ja seistä.
- B Lukitus vapautettu:** Suositellaan vauvoille, jotka ovat oppineet kävelemään, ja ajon aloittamiseen.
- C 360° asteen kierto ja nopeuden hallinta pois päältä** Suositellaan vauvoille, joilla on rutiniajo ajoissa, jotta heillä olisi pidempi ajokokemus.

Lisätietoja asiakaspalvelusta sivuiltamme: www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



- 1 Legetøjspanel 2 Stå 3 Gå Bagved
4 Kør På 5 Skub

BETJENINGSVEJLEDNING
VIGTIGT! OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG.

ADVARSLER

- Barnet må maksimalt veje 25 kg.
- Produktet er designet til børn i alderen 10-36 måneder. Barnets vægt må ikke overskride 25 kg, eftersom der ikke er tilstrækkelig med styrke til at understøtte overvægt.
- Dette legetøj har ingen bremse.
- Produktet er designet til at bære ét barn ad gangen med henblik på at forebygge kvæstelser.
- Vejledning og supervision fra en voksen er nødvendig.
- Efterlad aldrig barnet uden for opsyn. (see translation in the PDF for all languages 5.1.2)
- Samling og montering af alle dele skal udføres med henblik på at garantere sikkerhed.
- Må ikke bruges i trafikken
- Ved udendørsbrug må barnet aldrig lege med produktet i nærheden af veje, vejkrøds, swimmingpools, trapper, hældende indkørsler og bakker. Benyt hjelm.
- Barnet må kun køre produktet på en plan overflade.
- Risiko for ulykker, hvis produktet ikke samles korrekt.
- Bær sko ved udendørsbrug.
- Legetøjet skal bruges med forsigtighed, eftersom der kræves særlige færdigheder med henblik på at forebygge styrt eller kollisioner, som kan kvæste brugeren eller øvrige personer.
- Lad ikke børn sidde på produktet, når det befinder sig i den tilstand, hvor barnet går bagved det.
- Opbevaringsbeholderen skal være monteret og være i brug i tilstanden Gå bagved.

- Sid ikke her.
- Hold hænderne på afstand af bevægelige dele

Øvrige batterioplysninger:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Batterier medfølger ikke.
- Der skal bruges en "Phillips" skruetrækker til samlingen (medfølger ikke).
- Der skal benyttes en unbrakonøgle til samling (medfølger).
- Vi anbefaler brug af alkalinebatterier af hensyn til længere batterilevetid.
- Bland ikke nye og gamle batterier.
- Bland ikke almindelige alkalinebatterier med genopladelige batterier (NiCD-batterier).
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før opladning.
- Genopladelige batterier må kun genoplades under opsyn af voksne.
- Benyt kun batterier af samme eller lignende type som anbefalet.
- Batterierne ska sättas in med rätt polaritet.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttet.


Pleje og opbevaring:



1. Ingen dele af produktet må nedsænkes i vand.
2. Fjern batterierne, hvis produktet enten skal opbevares eller tages ud af drift igennem længere tid.
3. Indendørsbrug anbefales.
4. Opbevares indendørs/ skygge.

Hastighedskontrol:

- A** Låst tilstand til:
Anbefales til barnets første skridt. Fremmer stabilitet i forbindelse med babyens tidligere forsøg på at gå og stå.
- B** Låst tilstand fra:
Anbefales til babyer, der har lært at gå, og ved begyndende kørsel.
- C** 360°-graders rotation og hastighedskontrol fra:
Anbefales til babyer, der har fået rutine i kørsel, så de kan opnå en udvidet køreoplevelse.



6 Der findes oplysninger om kundeservice på vores websted: www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



- 1 Leksakspanel 2 Stå 3 Gå Bakom
4 Åk 5 Gåleksak

INSTRUKTIONSGUIDE
VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNINGAR

- Barnets maximala vikt är 25 kg.
- Produkten är avsedd för barn från 10 till 36 månader. Barnets vikt får inte överstiga 25 kg eftersom det inte finns tillräcklig styrka för att stödja övervikt.
- den här leksaken saknar broms.
- Produkten är avsedd för ett barn åt gången för att undvika skador.
- Föräldraledning och tillsyn krävs.
- Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn. (se översättning i PDF-filen för alla språk 5.1.2)
- Kräver vuxenmontering och installation av alla delar för att säkerställa säkerheten.
- Använd inte ute i trafiken.
- För utomhusbruk överse leken och låt aldrig barnet leka med produkten nära gator, korsningar, pooler, trappor, sluttningar, backar, hjälm krävs.
- Tillåt barnet endast att använda leksaken på en plan yta.
- Olyckor som orsakar fara kan uppstå om produkten inte är korrekt monterad.
- Vid användning utomhus använd skor.
- Leksaken ska användas med försiktighet, eftersom det krävs färdighet för att undvika fall och kollisioner som orsakar skador på barnen eller tredje part.
- Tillåt inte barn sitta på produkten i gå-bakom-läge.
- Se till att förvaringsfacket är fästsat och på plats när du använder läget gå bakom.

- Sitt inte här.
- Håll handen borta från rörliga delar.

Annan information om batterier:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Batterier ingår ej.
- Stjärnskruvmejsel (medföljer ej) krävs för monteringen.
- Hex/insexnyckel krävs för montering (ingår).
- Vi rekommenderar alkaliska batterier för längre batteritid.
- Blanda inte nya och gamla batterier.
- Blanda inte alkaline, standard, (karbonzink) eller uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Icke uppladdningsbara batterier får inte laddas om.
- Uppladdningsbara batterier skall avlägsnas från leksaken innan de laddas.
- Endast vuxna personer får ladda laddningsbara batterier.
- Använd endast rekommenderade eller likvärdiga batterier.
- Batterierna ska sättas in med rätt polaritet.
- Tillförsel terminalen får inte kortsutas.

Underhåll och förvaring:



1. Doppa INTE någon del av produkten i vatten.
2. Avlägsna batterierna för långvarig förvaring eller om babysittren inte ska användas under längre perioder.
3. Rekommenderad för inomhusbruk.
4. Förfara inomhus/i skuggan.

Hastighetskontroll:

- A** Låsläge PÅ:
Rekommenderad för barnets första steg. Främjar stabilitet under barnets tidiga försök att stå och gå.
- B** Låsläge AV:
Rekommenderad för barn som går stadigt och eller nybörjare på cykel.
- C** 360° svängbar & hastighetskontroll AV:
Rekommenderad för barn som är erfarna att cykla för en förbättrad cykelupplevelse.

För kundeserviceinformation besök vår hemsida: www.tinylove.com

Jeździec – Pchacz 5 w 1

- 1 Panel Zabawki 2 Stanie 3 Chodzenie Za Zabawką 4 Jazda Na Zabawce 5 Zabawka Do Popychania

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIE!

- Maksymalna waga dziecka wynosi 25 kg.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci powyżej 36 miesięcy ze względu na ryzyko przeciążenia.
- Zabrania się przeciążania produktu.
- Ta zabawka nie ma hamulca.
- Produkt jest zaprojektowany dla jednego dziecka. W celu uniknięcia urazów zabrania się jednoczesnego użytkowania przez więcej niż jedno dziecko.
- Wymagane są wskazówki i nadzór rodziców.
- Nigdy nie należy zostawiać dziecka bez opieki.
- Konieczny jest montaż i instalacja wszystkich części przez osobę dorosłą, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać instrukcję.
- Nie należy używać w ruchu ulicznym.
- Przy używaniu na zewnątrz konieczny jest kask. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie można pozwalać dziecku bawić się zabawką w pobliżu ulic, skrzyżowań, basenów, schodów, pochyłych podjazdów lub wzgórz.
- Dziecko powinno jeździć na zabawce wyłącznie na płaskich powierzchniach.
- Nieprawidłowy montaż produktu może doprowadzić do niebezpiecznych wypadków.
- Przy używaniu na zewnątrz dziecko musi nosić obuwie. Ze względu na brak oświetlenia nie należy używać produktu po zmroku.
- Należy zachować ostrożność przy używaniu zabawki, ponieważ potrzeba umiejętności, aby uniknąć upadków i kolizji mogących spowodować urazy dziecka lub innych osób.
- Należy nauczyć swoje dziecko prawidłowego użytkowania oraz zwrócić uwagę na potencjalne źródła zagrożeń. Produkt powinien być używany z zachowaniem ostrożności, ponieważ wymaga umiejętności takich, jak unikanie upadków lub zderzeń oraz mogących spowodować obrażenia u użytkownika lub osoby trzeciej.
- Nie wolno pozwolić dziecku siedzieć na zabawce, kiedy jest on nastawiona na tryb chodzenia za nią.
- W trybie chodzenia za zabawką pojemnik do przechowywania musi być właściwie zamontowany.
- Nie należy tu siadać.

- (Należy trzymać rękę z dala od ruchomych części.
- Należy pilnować, czy dziecko podczas jazdy nie zdejmuje rąk z kierownicy. Jazda bez trzymania kierownicy może być przyczyną poważnych wypadków, zranień i okaleczeń ciała.
- Ciągnięcie produktu za samochodem lub innym pojazdem jest zabronione.
- Nie podnoś produktu, gdy dziecko z niego korzysta.
- Produkt powinien być użytkowany na płaskiej, równej powierzchni, należy unikać dróg publicznych.
- Zaleca się używanie produktu na bezpiecznych, płaskich powierzchniach. Zabrania się używania produktu na schodach, mokrej nawierzchni, w pobliżu zbiorników wodnych lub na nierównych powierzchniach. Nigdy nie pozwalaj dziecku stawiać na produkcie. Trzymać z dala od źródeł ciepła, ognia.
- W celu zapewnienia integralności produktu (w szczególności, aby zapobiec poluzowaniu się części lub przemieszczeniu się elementów składowych) należy przeprowadzać regularne kontrole bezpieczeństwa. Kontrole produktu przeprowadzane w regularnych odstępach czasu pozwolą uniknąć wypadków. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek części lub jej uszkodzenia, używanie produktu powinno zostać przerwane.
- Nie używać części zamiennych innych niż te, które są aprobowane przez producenta.

Inne informacje dotyczące baterii:

- Wymagane baterie typu 3 x AAA/LR3 (1.5V)
- Baterii nie załączono.
- Do montażu wymagany jest śrubokręt „Phillips” (gwiazdkowy).
- Do montażu potrzebny jest klucz ampułowy/imbusowy (załączony).
- Zalecamy używanie baterii alkalicznych jako mających dłuższy czas eksploatacji.

IMPORT I DYSTRYBUCJA: J.Musiół Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARKO Spółka Jawna, ul. Rybnicka 2D, 44-300 Wodzisław Śląski www.marko-baby.pl

7

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



1 Интерактивная Панель 2 Стой 3 Ходи За Мной 4 Катайся На Мне 5 Толкай Меня
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Максимальный вес ребенка: 25 кг.
- Продукт рассчитан на детей в возрасте от 10 до 36 месяцев. Вес катающегося ребенка не должен превышать 25 кг, так как игрушка не рассчитана на более высокий вес.
- Эта игрушка не имеет тормозов.
- Избегайте травм! Продукт предназначен для сидения 1 ребенка на нем.
- Требуется родительское руководство и контроль.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. (См. перевод в PDF для всех языков 5.1.2)
- Сборка и установка всех частей должны осуществляться взрослым для обеспечения безопасности.
- Не для использования на автомобильной дороге.
- При использовании вне дома никогда не позволяйте ребенку играть с продуктом возле дорог, перекрестков, бассейнов, лестниц, наклонных проездов, горок. Требуется шлем.
- Ребенок должен кататься на игрушке только на ровной поверхности.
- Неправильная сборка продукта может привести к несчастным случаям и травмам.
- При использовании вне дома ребенок должен быть в обуви.
- Игрушка должна использоваться с осторожностью, так как необходимы навыки, позволяющие избежать падений и столкновений, которые могут причинить травму детям или третьим лицам.
- Не позволяйте детям садиться на изделие в положении "иди за мной".
- При использовании в режиме «ходи за мной» место для хранения игрушек должно быть прикреплено.

- Здесь нельзя сидеть.

- Держите руки вдали от движущихся частей.

Дополнительная информация об аккумуляторе:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Батарейки в комплект не входят.
- Для сборки необходима крестовая отвертка (в комплект не входит).
- Для сборки требуется шестигранный ключ (поставляется в комплекте).
- Для более длительного срока службы батареек, мы рекомендуем использовать щелочные батареек.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (карбонно-цинковые) и подлежащие перезарядке (никелево-кадмиевые) батарейки.
- Обычные (неперезаряжаемые) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перезаряжаемые батарейки следует извлекать из игрушки перед подзарядкой.
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под контролем взрослых.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа или эквивалентные им.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Не замыкайте напрямую контакты источников питания (батареек).

Уход и хранение:



- Запрещено мыть изделия или какие-либо его части в воде.
- Перед длительным хранением следует извлечь из изделия.
- Рекомендуется для использования в помещении.
- Хранить в помещении / под навесом.

Контроль скорости:

A Режим блокировки включен:


Рекомендуется для первых шагов ребенка. Способствует устойчивости при ранних попытках ребенка стоять и ходить.

B Режим блокировки выключен:

Рекомендуется для детей, которые уже хорошо ходят и начинают кататься.

C Контроль поворота на 360° и скорости отключены:

Для продвинутых ездоков.



5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



1 Oyuncak Panosu 2 Durma 3 Arkasından Yürü 4 Sür 5 İtme Oyuncakı
KULLANMA TALİMATI
ÖNEMLİ! İLERİDE DANIŞMAK ÜZERE TUTUN.

UYARILAR

- Çocuğun maksimum ağırlığı 25kg.
- Ürün, 10 ila 36 aylık çocuklar için tasarlanmıştır. Oyuncakın fazla yükü destekleme gücü olmadığından sürücünün ağırlığı 25 kg'ı geçmemelidir.
- Oyuncakın freni bulunmaz.
- Ürün, yaralanmaları önlemek için bir defada 1 çocuğun oturabileceği şekilde tasarlanmıştır.
- Ebeveyn rehberliği ve denetimi gereklidir.
- Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın. (tüm diller için PDF'deki çeviriye bakın - 5.1.2)
- Güvenlik açısından tüm parçaların bir yetkin tarafından monte edilip kurulması gerekir.
- Trafikte kullanılmamalıdır
- Dışında kullanımda dikkatli olun ve çocuğun caddelerin, kaygalarının, yüzme havuzlarının, merdivenlerin, eğimli yolların, tepelerin yakınında oynarken asla izin vermeyin; kask kullanma şarttır.
- Çocuk oyuncakı sadece düz bir yüzeyde sürülmelidir.
- Ürün doğru şekilde monte edilmezse, tehlikeli kazalar meydana gelebilir.
- Dış mekanlarda ayakbağı giyilmelidir.
- Oyuncak dikkatli kullanılmalıdır çünkü çocukların veya üçüncü şahısların yaralanmasına neden olabilecek parçalarını önlemek için beceri gerekir.
- Ürün yürüme modundayken çocukların üzerinde oturmasına izin vermeyin.
- Arkasından yürüme modu kullanırken saklama kutusu takili ve yerinde olmalıdır.

- Buraya oturmayın.

- Elinizi hareketli parçalardan uzak tutun.

Diğer pil bilgileri:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Piller dahil değildir.
- Birle tirmek için yıldız tornavida (ürünle verilmez) gereklidir.
- Montaj için Hex / Allen anahtarı gerekir (dahildir).
- Daha uzun pil ömrü için alkalın piller önerilir.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Alkalın, standart (karbon-çinko) veya yeniden şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller sadece yetkinlerin denetiminde şarj edilmelidir.
- Önerilen pillerle aynı veya eşdeğer türden pil kullanın.
- Piller doğru kutuplara göre yerleştirilmelidir.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır.

Bakım ve depolama:



- Ürünün herhangi bir bölümünü su altında tutmayın.
- Uzun süreli depolama durumunda veya kullanılmadığı zaman pilleri çıkarın.
- İç mekan kullanımı için önerilir.
- İçeride veya gölgede saklayın.

Hız Kontrolü:

A Kilit Modu Açık:

Bebegin ilk adımları için önerilir. Bebeğin ayakta durma ve yürümeye yönelik girişimleri sırasında stabilitesini artırır.

B Kilit Modu Kapalı:

İleri düzeyde yürüyen ve sürmeye yeni başlayan bebekler için önerilir.

C 360° Dönme ve Hız Kontrolü Kapalı:

İleri derecede sürmeyi bilen bebeklerin daha zevkli sürme deneyimi için.

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



1 Табло На Играчката 2 Стой Изправен 3 Ходи Отзад 4 Карай 5 Бутай Играчката
ИНСТРУКЦИЯ
ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА В БЪДЕЩЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Максималното тегло на детето е 25 кг.
- Продуктът е проектиран за деца от 10 до 36 месеца. Теглото на карация не трябва да надвишава 25 кг, тъй като няма достатъчна мощност, за да издържи наднормено тегло.
- Тази играчка няма спиратка.
- Продуктът е проектиран със седалка за едно дете, за да се избегнат наранявания.
- Необходими са насоки и надзор от родител.
- Никога не оставяйте детето си без надзор. (вижте превода в PDF на всички езици 5.1.2)
- За да се осигури безопасност се изисква сплояването и инсталацията на всички части да се извършат от възрастен.
- Да не се използва сред движението на шосето.
- Когато се използва навън, бъдете внимателни с карането и никога не позволявайте на детето да си играе с продукта близо до улици, кръстовища, басейни, стълби, наклонени алеи пред гаражи, хълмове. Изисква се носенето на каска.
- Детето трябва да кара играчката само на равна повърхност.
- Може да настъпят опасни инциденти, ако продуктът не е сглобен правилно.
- Трябва да се носят обувки при употреба навън.
- Играчката трябва да се използва внимателно, тъй като се изискват умения, за да се избегнат падания на деца, които може да наранят децата или други.
- Не позволявайте на децата да сядат върху този продукт при режим "ходене отзад".
- Кошчето за съхранение трябва да бъде прикачено на мястото си, когато се използва режим за ходене отзад.
- Не сядай тук.
- Дръж ръцете си далече от подвижните части.

Още информация за батерията:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- В играчката няма батерии.
- Нужна е кръстата отвертка (не е включена в пакета).
- Изискват се Хекс/Алпн ключове за сплояване (включени са).
- Препоръчваме алкални батерии, тъй като имат по-дълъг живот.
- Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
- Не използвайте едновременно алкални, обикновени (въглородно-цинкови) или презареждащи се (никелово-кадмиеви) батерии.
- Батериите за еднократна употреба не се презареждат.
- Батериите, които могат да се презареждат, трябва да се извадят от продукта преди да бъдат заредени.
- Презареждането на тези батерии трябва да става само под надзора на възрастен човек.
- Използвайте единствено батерии от един и същ или еквивалентен тип, както е препоръчано.
- Батериите трябва да бъдат поставени с правилна полярност.
- Захранващите клеми не трябва да са съединени накъсо.

грижи & съхранение:



- Не потапяйте ников част на продукта във вода.
- Извадете батериите при дългосрочно складиране или периоди на неизползване.
- Препоръчва се да се употребява вътре вкъщи.
- Да се съхранява вътре / на сянка.

Контрол на скоростта:

A Включен е режим на заключване:


Препоръчва се при първите стъпки на детето. Осигурява стабилност при първите опити на детето да стои право и да ходи.

B Изключен е режимът на заключване:

Препоръчва се за напреднали в ходенето деца и такива, които започват да карат.

C Регулирането за завъртане на 360° & скоростта изключено

Препоръчва се за напреднали в карането деца за повишено преживяване при карането.



5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™



1 Igralna Plošča 2 Stojalo 3 Hojica 4 Poganjalec 5 Voziček Za Igrače
NAVODILA ZA UPORABO
POZOR! SHRANITI ZA KASNEJŠE NAPOTKE.

OPOZORILO

- Največja dovoljena teža otroka je 25 kg.
- Izdelek je zasnovan za otroke od 10. do 36. meseca starosti. Teža otroka, ki vozi poganjalec, ne sme presegati 25 kg, saj izdelek ni dovolj močan, da bi lahko podpiral večjo težo.
- Ta igrača nima zavore.
- Za preprečitev poškodb upoštevajte, da je izdelek namenjen za sedenje enega otroka naenkrat.
- Zahtevan je starševski nadzor in vodstvo.
- Otroka nikoli ne pustite brez nadzora. (Glejte prevod v datoteki PDF za vse jezike 5.1.2.)
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba in namestiti vse njegove dele ter tako poskrbeti za varnost.
- Ne sme se uporabljati v prometu.
- Pri uporabi na prostem bodite pozorni, ko otrok izdelek uporablja kot poganjalec, in nikoli ne dovolite otroku, da bi se z izdelkom igral v bližini ceste, križišča, bazena, stopnic, nagnjenega dovoza in hriba. Zahtevana je uporaba čelade.
- Otrok se lahko z igračo poganja samo na ravni površini.
- Če izdelek ni pravilno sestavljen, lahko pride do nevarnosti nesreč.
- Pri uporabi na prostem mora otrok imeti obute čevlje.
- Igračo je treba uporabljati previdno, saj uporaba zahteva določeno raven spretnosti, da se izognete padcem ali trčenjem, pri katerih bi lahko prišlo do poškodo otrok ali tretjih oseb.
- Otrokom ne dovolite sedeti na izdelku, ko je ta v načinu hojice.
- Kadar je izdelek sestavljen kot hojica, mora biti pritrjena košara za shranjevanje.

- Ne sedite tukaj.

- Roke držite proč od gibljivih delov.

Druge informacije o bateriji:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Baterije niso priložene.
- Pri sestavi potrebujete Philipsov križni izvija (ni priložen).
- Za sestavljanje je potreben ključ imbus (priložen).
- Za daljšo življenjsko dobo priporočamo uporabo alkalnih baterij.
- Ne mešajte novih in starih baterijskih vložkov.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (carbon-zinc) ali baterijskih vložkov, ki so namenjeni ponovnemu polnjenju (nickel-cadmium).
- Ne polnite baterijskih vložkov, ki niso namenjeni polnjenju.
- Baterijski vložki, ki so namenjeni polnjenju morajo biti pred polnjenjem odstranjeni iz igrače.
- Polnjenje baterijskih vložkov mora biti pod nadzorom odrasle osebe.
- Uporabljajte samo predpisane baterijske vložke istega tipa.
- Pri vstavljanju baterijskih vložkov upoštevajte njihovo polariteto.
- Napajalna kontakta ne smeta biti v kratkem stiku.

Nega in shranjevanje:



- Izdelka NIKOLI NE dajajte v vodo.
- Pri daljšem shranjevanju ali neuporabi proizvoda odstranite baterijske vložke.
- Priporočeno za uporabo v notranjih prostorih.
- Hranite v notranjih prostorih/v senci.

Nadzor hitrosti:

A Varovalo je vklopljeno:

Priporočeno za dojenčke prve korake. Zagotavlja stabilnost pri dojenčkovih prvih poskusih postavljanja na noge in hoje.

B Varovalo je izklopljeno:

Priporočeno za otroke, ki že znajo hoditi in ki se učijo voziti.

C Nadzor 360° vrtenja in hitrosti je izklopljen

Priporočeno za otroke, ki so že osvojili spretnost vožnje za še boljšo izkušnjo pri vožnji.

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

Română

- 1 Suprafață De Joc 2 Stat În Picioare
3 Împins Din Spate 4 Stat Pe El 5 Jucărie De Împins
GHID DE INSTRUCȚIUNI
IMPORTANT! A SE PĂSTRA PENTRU
UTILIZĂRI ULTERIOARE.

AVERTISMENTE

- Greutatea maximă a copilului este de 25 kg.
- PProdusul este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 36 de luni. Greutatea lor nu trebuie să depășească 25 kg, deoarece nu există o forță suficientă pentru a susține excesul de greutate.
- Această jucărie nu are frână.
- Produsul este conceput astfel încât numai un singur copil poate șede la un moment dat pentru a evita răniile.
- Supravegherea de către părinți este necesară.
- Nu lăsați copilul fără supraveghere, (a se vedea traducerea în PDF pentru toate limbile 5.1.2)
- Asamblarea și instalarea tuturor părților de către adulți sunt necesare pentru a oferi siguranță.
- A nu se utiliza în trafic.
- Pentru utilizarea în aer liber să se aibă grijă când copilul stă așezat pe jucărie și să nu se permită jocul în apropierea străzilor, intersecțiilor, piscinelor, scârilor, drumurilor de acces în pantă, dealurilor, este nevoie de cască.
- Copilul trebuie să se deplaseze pe jucărie numai pe o suprafață orizontală.
- Accidente care reprezintă un pericol poate apărea în cazul în care produsul nu este asamblat corect.
- Pantofii trebuie purtați în exterior.
- Jucăria trebuie folosită cu prudență, este necesară pricepere pentru a evita căderile și ciocnirile care cauzează vătămări copiilor sau terților.
- Nu lăsați copiii să stea pe produs în modul împins-din-spate.
- Cuția de depozitare trebuie instalată și atașată când se utilizează modul "împingere din spate"
-  Nu vă așezați aici.
-  Țineți mâna departe de componentele în mișcare.

Alte detalii despre baterii:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Bateriile nu sunt incluse.
- Pentru montaj, este necesar o urubelni în «cruce» (neinclus).
- Cheia Allen este necesară pentru montare (inclusă).
- Vă recomandăm utilizarea bateriilor alcaline pentru o viață mai lungă a bateriei.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) cu cele reincărcabile (niche-cadmium).
- Bateriile reincărcabile nu trebuie reincărcate.
- Bateriile reincărcabile se vor încărca numai sub supravegherea unui adult.
- Folosiți numai baterii de același fel sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.

îngrijire și depozitare:



- NU scufundați aparatul în apă.
- Bateriile se vor scoate în caz de perioade prelungite de depozitare sau atunci când nu folosiți produsul.
- Recomandat a fi utilizat în interior.
- Depozitați în interior/ la umbră.

Control de viteză:

A Mod de blocare On


Recomandat pentru primii pași ai bebelușului. Încurajează stabilitatea în timpul primelor încercări de a sta în picioare și de a merge.

B Mod de blocare Off

Recomandat pentru copii care merg bine și încep să se urce pe joc.

C Control de pivotare 360° și viteză OFF

Recomandat călăreților avansați, pentru a avea o experiență de călărie îmbunătățită.



10 Za informacije o podpori uporabnikom obiščite našo spletno stran:
www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

České

- 1 Hrací panel 2 Hrací stoleček 3 Chodítko
4 Odstrkovadlo 5 Kočárek

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST.

VAROVÁNÍ

- Maximální váha dítěte je 25 kg.
- Produkt je určen pro děti ve věku 10 až 36 měsíců. Váha dítěte na odstrkovadle nesmí překročit 25 kg, protože pro vyšší zatížení nemá hračka dostatečnou oporu.
- hračka není vybavena brzdami.
- Na výrobku může v danou chvíli jezdit pouze jedno dítě, v opačném případě by mohlo dojít ke zranění.
- Je nutné vedení a dohled rodičů.
- Nikdy nenechávejte své dítě bez dohledu. (pro všechny jazyky viz překlad v souboru PDF 5.1.2).
- Pro zajištění bezpečnosti je nutné montáž dospělou osobou a instalace všech dílů.
- Není určeno pro použití v silničním provozu
- V případě použití venku se o odstrkovadlo starajte s náležitou péčí a nikdy dítěti nedovolte, aby si s výrobkem hrálo v blízkosti ulic, křižovatek, bazénů, schodů, svažujících se příjezdových cest, nebo kopců. Použití helmy je povinné.
- Dítě by na odstrkovadle mělo jezdit pouze na rovném povrchu.
- Pokud nebude výrobek správně sestaven, může dojít k nebezpečným nehodám.
- Při používání výrobku venku je nutné, aby dítě mělo boty.
- Hračku je nutné používat obezřetně, protože k tomu, aby se zamezilo pádu nebo nehodě, u které by mohlo dojít ke zranění dětí či třetích osob, jsou nutné určité schopnosti.
- Nenechávejte děti sedět na zařízení, je-li v režimu tlačení.
- Při používání v režimu chodítka musí být úložný prostor připevněný k chodítku a na místě.

-  Zde nesedat.

-  Držte ruce dál od pohyblivých součástí.

Další informace o baterii:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Baterie nejsou zahrnuti.
- K montáži pot ebužete šroubovák (není sou částí výrobku).
- K montáži je zapotřebí šestihranný klíč (součástí balení).
- Doporučujeme alkalické baterie pro delší životnost baterie.
- Nekombinujte žádné staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalie, standardní (uhlík-zinek) anebo (nikl-kadmium) baterie.
- Baterie co se nedají dobíjet nedobíjejte.
- Baterie se dají dobíjet, musí být před dobíjením vybrané z přístroje.
- Baterie co mohou dobíjet, mohou být dobíjeny jenom za dohledu dospělých.
- Používejte jenom baterie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Baterie mají být vloženy se správní polaritou.
- Přípojky nesmějí být zkratované.
- péče a skladování:



- Neponořujte žádnou část výrobku ve vodu.
- Odstraňte baterie pro dobu dlouhodobého uskladnění nebo když je produkt mimo použití.
- Doporučeno pro vnitřní použití.
- Skladujte v místnosti/mimo dosah slunečního záření.

Kontrola rychlosti:

A Režim pojistky aktivní:

Doporučuje se pro první krůčky dítěte. Podporuje stabilitu během prvních pokusů dítěte o postavení se a chození.

B Režim pojistky neaktivní:

Doporučuje se pro děti, které již v chůzi pokročily a které začínají jezdit.

C Otláčení o 360° a omezení rychlosti neaktivní:

Doporučuje se pro děti, které v jždě již pokročily, abyste jim tak zlepšili zážitek z jízdy.

Pro informace o službách zákazníkům navštivte naše webové stránky:
www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

Hrvatski

- 1 Igračka Tabla 2 Pomoć Pri Stajanju
3 Hodalica 4 Motorić 5 Guralica
UPUTE ZA UPORABU
VAŽNO! SAČUVATI ZA KASNIJU UPORABU

UPOZORENJA

- Maksimalna težina djeteta je 25 kg.
- Proizvod je dizajniran za djecu uzrasta od 10 do 36 mjeseci. Težina djeteta koje vozi motorić ne smije premašiti 25 kg jer nema dovoljno jačine za prekomjernu težinu.
- ova igračka nema kočnica.
- Proizvod je dizajniran da se može smjestiti jedno dijete istovremeno kako bi se izbjegle ozljede.
- Neophodni su pomoći i nadzor roditelja.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora. (vidite prevod u PDF formatu za sve jezike 5.1.2)
- Neophodno je da sklapanje i ugradnju svih dijelova obavi odrasla osoba kako bi se osigurala sigurnost djeteta.
- Nije namijenjeno za uporabu u prometu
- Za vanjsku uporabu voditi brigu o vožnji i nikada ne dozvoljavajte djetetu da se igra proizvodom u blizini ulica, raskrižja, bazena, stepeništa, prilaza pod nagibom, brda; neophodna je kaciga.
- Dijete treba voziti igračku samo na ravnoj površini.
- Do nezgoda koje dovode do opasnosti može doći ako proizvod nije pravilno sastavljen.
- Za vanjsku uporabu, neophodno je nošenje obuće.
- Igračku treba koristiti s oprezom jer je potrebna vještina kako bi se izbjegli padovi i sudari koji dovode do ozljeda djece ili trećih osoba.
- Ne dopustite djeci da sjede na proizvodu prilikom guranja igračke.
- Košara za pohranu mora biti pričvršćena i postavljena prilikom uporabe u režimu hodalice.

-  Nemojte sjediti ovdje.

-  Ruke držite podalje od pokretnih dijelova

Druge informacije o baterijama:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Baterije nisu uključene.
- Križni odvijač (nije uključen) je potreban za sklapanje.
- Za sklapanje je neophodan inbus ključ Allenov odvrtac (uključen).
- Preporučujemo alkalne baterije za duži vijek trajanja baterije.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljič cink) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Nepunjive baterije ne treba puniti.
- Punjive baterije treba izvaditi iz igračke prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo uz nadzor odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Baterije treba ubaciti na dgovarajuće polaritete.
- Kleme za napajanje ne treba povezivati na kratak spoj.

Održavanje i odlaganje:



- Nemojte potapati nijedan dio proizvoda u vodu.
- Izvadite baterije u slučaju da proizvod nećete koristiti duži period.
- Preporučuje se za unutarnju uporabu.
- Čuvati u zatvorenom prostoru / u hladu.

Kontrola brzine:

A Način zaključavanja uključen:


Preporučeno za bebine prve korake. Potiče stabilnost djetetovih prvih pokušaja da stoji i hoda.

B Način zaključavanja isključen:

Preporučeno za djecu koja napredno hodaju i početnike u vožnji.

C Isključeno okretanje za 360° i kontrola brzine

Preporučeno za djecu koja znaju voziti i napredno iskustvo vožnje.



11 Za informacije službe za korisnike molimo vas da posjetite našu web stranicu:
www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

Norsk

- 1 Lekepanel 2 Stående 3 Gå Bak
4 Sitte På 5 Trilleleke

BRUKSANVISNING

VIKTIG! OPPBEVARES TIL SENERE BRUK.

ADVARSLER

- Barnets maksimale vekt: 25 kg.
- Leketøyet er produsert for barn fra 10 til 36 måneder. Brukerens vekt må ikke overstige 25 kg, da det ikke er sterkt nok til å støtte tyngre brukere.
- dette leketøyet har ingen brems.
- Produktet er utformet for bruk av ett barn av gangen for å unngå skader.
- Foreldreveiledning og tilsyn er påkrevd.
- Ikke forlat barnet ditt uten tilsyn. (se oversettelse i PDF for alle språk 5.1.2)
- Må settes sammen og installeres av en voksen person for å sikre sikkerheten.
- Må ikke brukes i trafikken
- Hold øye med brukeren ved utendørs bruk , la aldri barnet leke med produktet i nærheten av gater, veikryss, svømmebassenger, trapper, skrånede innkjørsler, bakker, hjelm er påkrevd.
- Barnet må bruke leketøyet kun på en flat overflate.
- Det kan oppstå farlige ulykker hvis produktet ikke blir montert riktig.
- Ved utendørs bruk må barnet ha på seg sko.
- Leketøyet må brukes med forsiktighet, siden det er nødvendig med ferdigheter for å unngå fall og sammenstøt som kan forårsake skader på barn eller tredjeparter.
- Ikke la barn sitte på produktet i gå-bak-modus.
- Oppbevaringsboksen må være festet og plassert på riktig plass i gå-bak-modus.

-  Ikke sitt her.

-  Hold hendene vekk fra bevegelige deler.

Annen batteri informasjon:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Batterier ikke inkludert.
- Bruk en stjerne-skrutrekker (Philips) til monteringen (ikke inkludert).
- Ved montering bruk en sekskantnøkkel (følger med).
- Vi anbefaler alkaliske batterier for lengre batterilevetid.
- Vanlige batterier må ikke gjenopplades.
- Ikke bland alkaliske, vanlige (karbon-sink) eller gjenoppladbare (nikkel-kadmium) batterier.
- Oppladbare batterier må fjernes fra mobilen for gjenoppladning.
- Gjenoppladbare batterier må fjernes fra innretningen for gjenoppladning.
- Gjenoppladbare batterier må bare opplades under overoppsyn av en voksen person.
- Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
- Batteriene må plasseres i riktig pol-retning.
- Batteriene kan lette væske som kan være skadelig for babyen din og produktet. Vi anbefaler derfor på det sterkeste kun å bruke høykvalitet, alkaliske (tørre) batterier.

bruk & oppbevaring:



- Ikke senk noen av delene av innretningen i vann.
- Fjern batteriene ved langtidsoppbevaring og når den ikke blir brukt over lengre tid.
- Anbefales til innendørs bruk.
- Lagre innendørs / i skyggen.

Fartskontroll:

A Låsemodus På:

Anbefales for babyens første skritt. Bidrar til større stabilitet når babyen prøver å stå og gå selv.

B Låsemodus Av:

Anbefales for barn som allerede kan gå selv og for nye "sitte på" - brukere.

C 360° Dreie og hastighetskontroll AV

Anbefales for avanserte "sitte på" - brukere for bedre kjøreopplevelse.

For kundeservice informasjon vennligst besøk vår hjemmeside: www.tinylove.com

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

Ελληνικά

- 1 Πάνελ δραστηριοτήτων 2 Στήριξη 3 Στράτα 4 Οδηγώ 5 Συρόμενο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μέγιστο βάρος παιδιού 25 κιλά.
 - Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για παιδιά από 10 έως 36 μηνών. Το βάρος του αναβάτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 κιλά καθώς η αντοχή δεν επαρκεί για την υποστήριξη επιπλέον βάρους.
 - Το παιχνίδι αυτό δεν διαθέτει φρένο.
 - Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση από 1 παιδί τη φορά, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί.
 - Απαιτείται γονική καθοδήγηση και επίβλεψη.
 - Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίτηρηση.
 - Απαιτείται η συναρμολόγηση και εγκατάσταση όλων των τμημάτων από ενήλικα για λόγους ασφαλείας.
 - Να μην χρησιμοποιείτε στον δρόμο.
 - Για χρήση σε εξωτερικό χώρο, προσέξτε που οδηγεί το παιδί και μην το αφήνετε ποτέ να παίζει κοντά σε δρόμους, σταυροδρόμια, ποτιές, σκάλες και πλαγιές. Απαιτείται η χρήση κράνους.
 - Το παιδί θα πρέπει να οδηγεί το παιχνίδι μόνο σε επίπεδη επιφάνεια.
 - Ενδέχεται να προκύψουν επικίνδυνα ατυχήματα εάν το προϊόν δεν συναρμολογηθεί σωστά.
 - Απαιτούνται παπούτσια για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
 - Το παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς απαιτούνται δεξιότητες ώστε να μην υπάρχουν πτώσεις και συγκρούσεις που θα προκαλέσουν τραυματισμούς στα παιδιά και σε τρίτους.
 - Μην αφήνετε το παιδιά να καθόνται στο προϊόν, όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία ώθησης.
 - Ο κώδικς αποθήκευσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος και στη θέση του όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία περπατήματος.
-  Μην κάψετε εδώ

-  Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Οι μπαταρίες δεν ου ερίλα βάνονται.
- Απαιτείται καταβίδι Philips για την συναρμολόγηση (δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν).
- Απαιτείται κλειδί αλεν για τη συναρμολόγηση (συμπεριλαμβάνεται).
- Μη συνδυάζετε παλιές μπαταρίες με νέες.
- Μη συνδυάζετε αλκαλικές, συμβατικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη μονάδα πριν από τη φόρτιση.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο με επίβλεψη ενήλικου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου, όπως αντιστάται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Τα θερμικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες επαφής είναι καθαρές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Καθαρισμός και αποθήκευση:



- ΜΗ βυθίζετε τα υπόλοιπα μέρη του προϊόντος σε νερό.
- Αφαιρέτε τις μπαταρίες σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης ή σε περιόδους μη χρήσης.
- Συνιστάται η χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο/ υπό σκιά.

Έλεγχος ταχύτητας:

A Ένεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος:


Συνιστάται για τα πρώτα βήματα του μωρού. Ενισχύει τη σταθερότητα κατά τις πρώτες προσπάθειες του μωρού να στέκεται όρθιο και να περπατάει.

B Απενεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος:

Συνιστάται για παιδιά με προχωρημένο στάδιο βαθιοματας και για αρχάριους αναβάτες.

C Απενεργοποίηση ελέγχου περιστροφής 360° και ταχύτητας:

Συνιστάται για έμπειρους αναβάτες για βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης.



5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

Српски

- 1 Panel Igračke 2 Stajanje 3 Hodalica 4 Jahanje 5 Igračka Za Guranje

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, DODRŽIAVAJTE UVEDENÉ POKYNY A ODLOŽTE SI HO PRE BUDÚCU REFERENCIU.

UPOZORENJA

- Maksimalna težina deteta je 25 kg.
- Proizvod je dizajniran za decu starosti od 10 do 36 meseci. Težina osobe koja jaše ne sme prelaziti 25 kg, jer proizvod nema dovoljnu jačinu kako bi izdržao prekomernu telesnu težinu.
- ova igračka nema kočnicu.
- Proizvod je dizajniran da na njemu sedi jedno dete u isto vreme kako bi se izbegle povrede.
- Potreban je roditeljski nadzor i vođenje.
- Nikada ne ostavljate dete bez nadzora.
- Potrebna je odrasla osoba za montažu i ugradnju da bi bilo bezbedno.
- Ne koristiti u saobraćaju
- Za spoljašnju upotrebu voditi brigu o jahanju i nikada ne dopustiti detetu da se igra sa proizvodom u blizini ulica, raskrsnica, bazena, stepenica, nagiba, prilaza, brda. Potrebna je kaciga.
- Detete treba da jaše Igračku samo na ravnoj površini.
- Nesreće koje uzrokuju opasnost mogu se pojaviti ako proizvod nije pravilno sastavljen.
- Cipele se moraju nositi u otvorenom prostoru.
- Igračku treba koristiti s oprezom jer je potrebna veština kako bi se izbegli padovi i sudari koji uzrokuju ozleđu djece ili trećih osoba.
- Ne dopuštajte deci da sedaju na proizvod dok je on u režimu šetanja otpozadi.
- Kutija za odlaganje mora biti pričvršćena i postavljena na mesto kada se koristi način rada iz kuće.

-  Nemoj sedeti ovde.

-  Skloni ruke sa delova koji se pokreću

Ostale informacije o bateriji:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Baterie nie sú súčasťou balenia.
- Pre montáž sa vyžaduje hlavový skrutkovač Philips (nie je súčasťou).
- Helks/Imbus ključ potreban za montiranje (uključen).
- Nemojte kombinovati stare i nove baterije.
- Nemojte kombinovati alkalne, standardne (cink-ugljen) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne treba puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao preporučene.
- Baterije treba staviti sa ispravnim polaritetom.
- Kontakte ne treba kratko spojiti.

- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterije.

Čišćenje i čuvanje:



- NEPONÁRAJTE ostatné časti výrobku do vody.
- V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.
- Preporučuje se za korišćenje u zatvorenom prostoru.
- Skladištiti unutra / u senci.

Kontrola brzine:

A Režim blokiranja je uključen:

Preporučuje se za bebine prve korake. Unapređuje stabilnost tokom bebinih najranijih pokušaja da stoji i hoda.

B Režim blokiranja je isključen:

Preporučujemo je naprednim hodačima i vozačima početnicima.

C Kontrola okretanja 360° i brzine je isključena

Preporučujemo naprednim vozačima za unapreden doživljaj tokom vožnje.

Slovenský

5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

- 1 Igralna Plošča 2 Stojalo 3 Hojica 4 Poganjalec 5 Voziček Za Igrače

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, DODRŽIAVAJTE UVEDENÉ POKYNY A ODLOŽTE SI HO PRE BUDÚCU REFERENCIU.

UPOZORNENIA

- Maximálna hmotnosť dieťaťa je 25 kg.
- Produkt je určený pre deti vo veku od 10 do 36 mesiacov. Hmotnosť vodiča nesmie prekročiť 25 kg, pretože tam je nedostatočná sila pre podporu nadmernej hmotnosti.
- Táto hračka nemá žiadnu brzdu.
- Produkt je navrhnutý tak, aby na ňom sedelo naraz len 1 dieťa pre zamedzenie poraneniam.
- Požadujú sa rodičovské vedenie a dozor.
- Nikdy nenechávajte vaše dieťa bez dozoru.
- Požaduje sa montáž a inštalácia všetkých častí prostredníctvom dospeljej osoby, aby sa zaistila bezpečnosť.
- Nie je pre používanie v doprave
- Pri použití v exteriéry dávajte pozor na jazdenie a nikdy nedovoľte, aby sa dieťa hralo s produktom v blízkosti ulíc, križovatiek, bazénov, schodov, zvažujúcich sa ciest, kopcov, požaduje sa prilba.
- Dieťa by malo jazdiť na hračke len na rovnom povrchu.
- Ak sa produkt nezmontuje správne, môžu sa vyskytnúť nehody spôsobujúce nebezpečenstvo.
- Pri použití v exteriéry sa musí nosiť obuv.
- Hračka by sa mala používať opatrne, pretože sa požaduje šikovnosť, aby sa zamedzilo pádom a kolíziám, ktoré by mohli spôsobiť poranenie deťom alebo tretím stranám.
- Otrokom ne dovolite sedieť na izdelku, ko je ta v načinu hojice.
- Pri použití v režime kráčania vzadu musí byť pripojený a na svojom mieste skladovací košík.

-  Nesadajte si sem.

-  Udržujte vašu ruku mimo pohybujućich sa častí

Ostale informacije o bateriji:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Batérie nie sú súčasťou balenia.
- Pre montáž sa vyžaduje hlavový skrutkovač Philips (nie je súčasťou).
- Pre montáž sa požaduje šest'htranny'/Allenov kľúč (zahrnuté).
- Nemojte kombinovati stare i nove baterije.
- Nemojte kombinovati alkalne, standardne (cink-ugljen) ili punjive (nikl-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne treba puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao preporučene.
- Baterije treba staviti sa ispravnim polaritetom.
- Kontakte ne treba kratko spojiti.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterije.

Čišćenje i čuvanje:



- NEPONÁRAJTE ostatné časti výrobku do vody.
- V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.
- Príporočeno za uporabo v notranjih prostorih.
- Hranite v notranjih prostorih/v senci.

Nadzor hitrosti:

A

Varovalo je vključeno:

Príporočeno za dojenčkov prve korake. Zagotavlja stabilnost pri dojenčkovih prvih poskusih postavljanja na noge in hoje.

B


Varovalo je izklopljeno:

Príporočeno za otroke, ki že znajo hoditi in ki se učijo voziti.

C

Nadzor 360° vrtenja in hitrosti je izklopljen

Príporočeno za otroke, ki so že osvojili spretnost vožnje za še boljšo izkušňu pri vožnji.



5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

1 Játékpanel 2 Állva játszó 3 Mögötte sétálós 4 Ráülős 5 Tologatós

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, TARTSA BE AZOKAT, VALAMINT TARTSA MEG ŐKET A JÖVŐBENI HASZNÁLATHOZ

FIGYELMEZTETÉSEK

- Legfeljebb 25 kg-os gyermek használhatja.
- A terméket 10 hónaposnál idősebb és 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára tervezték. 25 kg-osnál nehezebb gyermek nem használhatja, mivel a játék nem alkalmas a többletsúly megtartására.
- A játék nem rendelkezik fékkel.
- A sérülések megelőzése érdekében úgy alakították ki a terméket, hogy azon egyidejűleg csak egy gyermek foglalhat helyet.
- Használatához szülői útmutatás és felügyelet szükséges.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekeit! (az 5.1.2 pont valamennyi nyelvű változatáért lásd a PDF fájlban található fordítást)
- A biztonság érdekében felnőtt általi összeszerelést, valamint az összes alkatrész felszerelését igényli.
- Forgalomban nem használható!
- Ha szabadban használják, fordítson különös figyelmet gyermeke biztonságára, és ne engedje, hogy az úttestek, kereszteződések, úszómedencék, lépcsők, lejtős feljárók és dombos részek közelében használja azt. Használatához védősícsak szükséges.
- A játék kizárólag sík felületen használható.
- A termék szakszerűtlen összeszerelése esetén veszélyt okozó balesetek fordulhatnak elő!
- A szabadban kizárólag cipőben használható.
- Mivel a gyermeke vagy mások számára sérülést okozó esések és ütközések megelőzéséhez megfelelő szintű gyakorlat elsajátítása szükséges, a játék kizárólag figyelmes módon használható.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek hátrafelé sétáló módban ráüljenek a termékre.
- A mögötte sétálós használat előtt erősítse a helyére a tárolórekeszt.
-  Tilos ide ülni!
-  Tartsa távol a kezét a mozgóalkatrészekről.

Egyéb elemekkel kapcsolatos információk:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- Elemeket nem tartalmaz.
- Az összeszereléshez Phillips fejű (csillagfejű) csavarhúzó szükséges (a készlet nem tartalmazza).
- Összeszereléséhez imbuszkulcs szükséges (tartozék).
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.
- Ne használjon egyszerre alkáli, szabványos (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- Az újratölthető elemeket el kell távolítani a készülékből az újratöltést megelőzően.
- Az újratölthető elemeket kizárólag szülői felügyelet mellett szabad tölteni.
- Kizárólag az ajánlott elemtípusokkal megegyező vagy azokhoz hasonló típusú elemeket használjon.
- Az elemeket helyes polaritással kell beilleszteni.
- Az ellátási terminálokat tilos rövidre zárn.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési felületek tiszták és fényesek.

Tisztítás és tárolás:



1. NE merítse vízbe a termék alkatrészeit.
2. Hosszabb tárolási időtartam vagy kihasználatlanság esetén távolítsa el az elemeket.
3. Beltéri használat céljára ajánlott.
4. Beltéri, árnyékos helyen tárolandó.

Sebességszabályozó:

A

Biztonsági zár be:

A baba első lépéseihez ajánljuk. Stabilitást ad, amikor a baba kezd állni és járni.

B


Biztonsági zár ki:

A magabiztosan járó babának ajánljuk, amikor elkezd járművet használni.

C

360°-os elfordulás és kikapcsolt sebességszabályozás:

A járművet magabiztosan használó babának ajánljuk, hogy a jármű használata még nagyobb élmény legyen.



5 in 1 Here I Grow Walk behind & ride on™

1 لوحة التحكم باللعبة 2 يقف بجانب اللعبة 3 يمشي خلف اللعبة 4 يركب اللعبة 5 يدفع اللعبة

دليل الإرشادات


اقرأ الإرشادات جليًا قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.






تحذيرات. ازل جميع

- الحد الأقصى لوزن الطفل هو **25** كغم
- تم تصميم اللعبة خصيصًا للأطفال من سن **10** أشهر. يجب أن لا يتجاوز وزن الطفل الذي يركب على اللعبة **25** كغم لعدم توفر القوة الكافية لتحمل الوزن الزائد.
- لا تتوفر فرامل في هذه اللعبة.
- يُصمم المنتج خصيصًا ليجلس عليه طفل واحد في كل مرة تجنبًا لحدوث الإصابات.
- يلزم توجيه وإشراف الوالدين
- لا ترك الطفل أبدًا لوحده بدون رقابة.
- يلزم مرافقة البالغين للطفل وتركيب جميع الأجزاء لضمان السلامة.
- لا يسمح باستخدام اللعبة في الطرق العامة.
- يلزم لبس خوذة عند استخدام اللعبة خارج المنزل. لا تسمح للطفل أبدًا باستخدام اللعبة بالقرب من الشوارع، مفترقات الطرق، برك السباحة، الدّج، الممرات المنحنية أو التلال.
- يجب أن يركب الطفل اللعبة على سطح مستو فقط.
- قد يؤدي عدم تركيب المنتج بشكل صحيح إلى حدوث الحوادث التي تسبب الخطر.
- يجب أن يرتدي الطفل الحذاء عند استخدامه اللعبة خارج المنزل.
- يجب استخدام اللعبة بحذر حيث أن المهارة المطلوبة لتجنب السقوط والاصطدامات التي تسبب إصابة الأطفال أو الأطراف الثالثة.
- لا تدع الأطفال يجلسون على اللعبة بوضعية المشي من الخلف.
- يجب تركيب سلة التخزين ووضعها في المكان المخصص لها عند استخدام وضع المشي خلف اللعبة.
-  لا تجلس هنا
-  ابقى يديك بعيدًا عن الأجزاء المتحركة



معلومات أخرى حول البطاريات:

- 3 X AAA/LR3(1.5V)
- ة جردم ريخ تايراطب
- هناك حاجة لاستخدام مفك مُصلب لتجميع السلعة (غير مشمول).
- يلزم مفتاح ألن سداسي للتركيب (متوفر).
- لا تستخدم بطاريات قديمة مع أخرى جديدة.
- لا تجمع بين البطاريات القلوية، أو القياسية (زنك الكربون) أو القابلة لإعادة الشحن (نيكل-كادميوم).
- لا تتم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الوحدة قبل شحنها.
- لا يجب شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف البالغين.
- استخدم فقط البطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل وفقًا للإرشادات.
- يجب إدخال البطاريات في اتجاه القطبية الصحيحة.
- لا يجب أن تكون أطراف الإمداد ذات دائرة قصيرة.
- تحقق من نظافة جميع أسطح التلامس قبل تركيب البطارية.








A Walk behind












A




A

B






Tiny Love®



For more developmental
information and playing tips
please visit:

www.tinylove.com



Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E9008IS067 0F