



infanti®



NIVOLA

CARRINHO | COCHE

0 meses - 22 kg

STR043

Garantia e Registro

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Infanti reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.infanti.com.br/atendimento



Conheça os termos e condições de nossa garantia e tenha acesso a benefícios exclusivos.

Registre seu produto: www.infanti.com.br

Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como: **Carrinho Nivola STR043**

A comprovação de seu registro será enviada por e-mail. Guarde-a para caso de necessidade.



En caso de existir una falla en el producto adquirido, el cliente tendrá derecho a optar, dentro de los 6 meses siguientes a su recepción, por alguna de las siguientes alternativas:

1. Reparación gratuita del producto; o previa restitución del mismo.
2. Reposición o cambio.
3. Devolución de la cantidad pagada.

En caso de devolución de dinero la empresa realizará un abono en el mismo medio de pago que el cliente haya utilizado para la compra del producto, abono que se realizará en un período no superior a 15 días hábiles contados desde que el cliente devuelve el producto, quedando constancia del desperfecto, cuestión que será informada a través del correo electrónico que se haya registrado.

SE CONSIDERARÁ COMO FALLA O DEFECTO:

1. Productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio que no cumplan con las especificaciones y requerimientos.
2. Si los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no corresponden a las especificaciones que ostentan las menciones del rotulado.
3. Productos que por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sean enteramente aptos para el uso o consumo al que están destinados o al que el proveedor haya señalado en su publicidad.
4. Si el proveedor y consumidor han convenido que los productos objeto del contrato deben reunir determinadas especificaciones y esto no ocurre.



5. Si después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente, subsisten las deficiencias que hacen al bien inapto para el uso o consumo a que se refiere el numeral 3. Este derecho subsistirá para el evento de presentarse una deficiencia que haya sido objeto del servicio técnico, o vuelva a presentarse la misma.

6. Si la cosa objeto del contrato tiene efectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA LEGAL.

Para ejercer esta garantía, el cliente deberá tomar contacto en horario hábil con el área de servicio al cliente a través del formulario de contacto ubicado en el siguiente link https://infanti.cl/centro_de_ayuda, solicitando el retiro del producto y su envío al servicio técnico, reposición o devolución de la cantidad pagada.

Cualquiera sea la elección del cliente al hacer efectiva la garantía, el producto podrá ser enviado al Servicio Técnico para certificar que efectivamente existe una falla o defecto amparada por la garantía legal establecida en la ley de protección al consumidor.

En caso de optarse por la reparación del producto o por su reposición, el plazo para ejercer la garantía es de 6 meses, contados desde su recepción por parte del cliente. Dicho plazo se suspenderá por el tiempo en que el bien esté siendo reparado en ejercicio de la garantía, y hasta que se complete la reparación.

En caso de optarse por la devolución de la cantidad pagada, el plazo para ejercer la garantía es de seis meses, contados desde la fecha de la correspondiente factura o boleta y no se suspenderá en caso alguno.



Con todo el cliente tendrá derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes en caso de reclamo no resuelto.

GARANTÍA VOLUNTARIA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.

La garantía voluntaria del fabricante o proveedor cubre este producto durante 12 meses y se aplica a defectos de fabricación o materiales.

Durante este período, se realizarán reparaciones o reposiciones según sea necesario. La garantía entra en vigencia desde el día de la compra, por lo que es fundamental que el cliente conserve su recibo para hacerla valer.

Para hacer uso de esta garantía, el cliente debe comunicarse durante el horario hábil con el servicio de atención al cliente del fabricante o proveedor. Esto se puede hacer a través del formulario de contacto disponible en el siguiente enlace: https://infanti.cl/centro_de_ayuda para coordinar la revisión del producto y certificar que la falla o defecto está amparado por esta garantía.



Garantía Peru

En concordancia con lo establecido por la legislación peruana aplicable en caso de existir una falla de fábrica en el producto adquirido o de sus componentes, el cliente tendrá derecho a una cobertura de hasta 6 meses siguientes a la compra, procediéndose por las siguientes alternativas en estricto orden de prelación:

Reparación gratuita del producto; de no ser posible esta.

Reposición por un producto similar o cambio por un producto con similares características. Reembolso de la cantidad pagada por el producto.

En caso de reembolso de dinero, la empresa gestionará la misma a través del medio de pago utilizado por el cliente para la compra del producto, cuyo abono se hará efectivo de acuerdo con los plazos aplicados por la entidad bancaria a la que pertenezca el cliente; cuestión que será informada a través del correo electrónico que haya registrado el cliente.

SE CONSIDERARÁ COMO FALLA O DEFECTO:

Si los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no corresponden a las especificaciones que ostentan las menciones del rotulado.

Productos que, por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sean enteramente aptos para el uso o consumo al que están destinados o al que el proveedor haya señalado en su publicidad.

Si después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente, subsisten las deficiencias que hacen al bien inapto para el uso o consumo a que se refiere el numeral. Este derecho subsistirá para el evento de presentarse una deficiencia que



haya sido objeto del servicio técnico, o vuelva a presentarse la misma.

Si la cosa objeto del contrato tiene efectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para ejercer esta garantía, el cliente deberá tomar contacto en horario hábil con el área de servicio técnico a través del contacto: servicio.tecnico@comexa.com.pe o los números +51 446-9014 / + 51 997521169, para coordinar la atención de su caso y se certifique que efectivamente el producto presenta una falla o defecto amparado por la garantía.

De aplicar la reparación del producto o su reposición, el plazo para ejercer la garantía es de 6 meses, contados desde la fecha de compra por parte del cliente. Dicho plazo se suspenderá por el tiempo en que el bien esté siendo reparado en ejercicio de la garantía, y hasta que se complete la reparación. En los casos de reparación del producto, se entregará una constancia indicando la descripción de la reparación efectuada.


En caso de reposición del producto, el periodo de garantía será renovado, contando desde la fecha de reposición.

En cualquier supuesto de exclusión de garantía o fuera del plazo de la misma, el cliente deberá pagar el costo no reembolsable por la revisión del producto, así como los gastos del transporte del producto, de ser el caso. No se procederá al cobro del diagnóstico si el cliente realiza el servicio técnico de reparación en nuestro Servicio Post Venta.

Con todo el cliente tendrá derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes en caso de reclamo no resuelto.

Índice

Apresentação	12
Presentación	
Montagem	14
Ensamble	
Cinto	18
Cinturón	
Uso	20
Fechamento	25
Plegado	
Travel System	27
Limpeza e manutenção	30
Limpieza y mantenimiento	
Atenção (PT)	31
Atención (ES)	35



pt.


1. Capota com visor, janela e bolso
2. Barra frontal
3. Cinto de segurança
4. Apoio de pés
5. Apoio de pés fixo
6. Rodas dianteiras
7. Trava de Fechamento
8. Manopla
9. Encosto
10. Trava da barra frontal
11. Botão de ajuste do apoio de pés
12. Freio
13. Rodas traseiras
14. Cesto
15. Sistema de inclinação do encosto

es.

1. Capota con visera, ventana y bolsillo
2. Barra delantera
3. Cinturón de seguridad
4. Apoyapies
5. Apoyapies fijo
6. Ruedas delanteras
7. Bloqueo de cierre
8. Manillar
9. Respaldo
10. Bloqueo de la barra delantera
11. Botón de ajuste del apoyapies
12. Freno
13. Ruedas traseras
14. Cesto
15. Sistema de inclinación del respaldo




Montagem | Ensemble




1.
pt.
Puxe para o lado e pressione ao mesmo tempo o botão para destravar

es.
Tire hacia un lado y presione al mismo tiempo el botón para destrabar.




2.
pt.
A estrutura estará travada após o "click".

es.
La estructura quedará bloqueada después del "clic".




3a.
pt.
Encaixe a barra frontal nas aberturas pressionando para travar.

es.
Encaje la barra frontal en las aberturas presionando para que se trabe.



3b.
pt.
Ao encaixar corretamente, atente-se ao "click", confirmando o encaixe correto.

es.
Al encajar correctamente, preste atención al "clic", que confirma el encaje adecuado.






3c.
pt.
Para fácil utilização, a barra frontal pode ser movida para cima.

es.
Para un uso fácil, la barra frontal se puede mover hacia arriba.





Montagem | Ensemble



pt. Remova a roda pressionando o botão da figura 5d.


es. Retire la rueda presionando el botón de la figura 5d.







Uso do cinto | Uso del cinturón




1.  **pt.** Pressione os botões laterais para soltar a fivela
es. Presione los botones laterales para soltar la hebilla.

Click!


2.  **pt.** A fivela é magnética, então o encaixe e desencaixe é rápido.
es. La hebilla es magnética, por lo tanto, abrochar y desabrochar es rápido.

3.  **pt.** Para fechar junte as partes de baixo e aproxime da parte de cima.
es. Para cerrar, junte las partes inferiores y acérquelas a la parte superior.

Click!

4.  **pt.** Para ajustar o cinto, deslize as fivelas de ajuste nas tiras.
es. Para ajustar el cinturón, deslice las hebillas de ajuste sobre las tiras.


pt. É importante que os ajustes estejam iguais em ambos lados.
es. Es importante que los ajustes sean los mismos en ambos lados.

5.  **pt.** Para trocar a altura localize na parte de trás do encosto as fivelas que prendem as tiras e passe-as para o lado da frente.
es. Para ajustar la altura, ubique las hebillas en la parte trasera del respaldo y páselas hacia el frente.

pt. Para aumentar a altura passe a tira por fora de uma ou de ambas as tiras de ajuste costuradas no assento.
es. Para aumentar la altura, pase la tira por fuera de una o ambas cintas de ajuste cosidas al asiento.



Uso




1.

pt.
Pressione o freio para baixo para frear.

Para liberar, leve o freio para cima.

es.
Presione el freno hacia abajo para frenar.

Para liberar, lleve el freno hacia arriba





2.

pt.
7 posições de ajuste do apoio de pés.

Pressione os botões de ajuste do apoio de pernas e leve-o para a posição desejada.

es.
7 posiciones de ajuste del reposapiés.


Presione los botones de ajuste del reposapiernas y muévelo a la posición deseada.



3.

pt.
O carrinho possui um apoio de pés fixo para crianças maiores.


es.
El cochecito tiene un reposapiés fijo para niños mayores.



4.


pt.
Ajuste o tamanho da capota utilizando o zíper de expansão/redução.

es.
Ajuste el tamaño de la capota utilizando el cierre de expansión/reducción.



pt.
A aba de sol pode ser dobrada para dentro quando não estiver em uso.


es.
La visera solar se puede doblar hacia adentro cuando no esté en uso.



5.

pt.
Para ajustar a inclinação do encosto, use o sistema na parte de trás do carrinho. Pressione a trava e ajuste em 3 posições.


es.
Para ajustar la inclinación del respaldo, use el sistema en la parte trasera del coche. Presione el bloqueo y ajuste en 3 posiciones.



6.

pt.
A capota possui bolso com zíper com capacidade para 1 kg.


es.
La capota incluye un bolsillo con cierre (cremallera) con capacidad para 1 kg.



7.

pt.
A capota possui visor com imã e tela de proteção para espiar o bebê.

es.
La capota cuenta con un visor con imán y malla de protección para observar al bebé.



8.


pt.
Com o encosto inclinado, abra o zíper da janela de ventilação, enrole e prenda com a fivela.

es.
Con el respaldo reclinado, abra el cierre de la ventana de ventilación, enróllela y sujétela con la hebilla.



Uso


5.



pt.
Acesse o mosquiteiro pelo compartimento abaixo do apoio de pés.

es.
Acceda al mosquiteiro por el compartimento debajo del reposapiés


6.



pt.
Utilize as presilhas para prender o mosquiteiro.


es.
Utilice las presilhas para sujetar el mosquiteiro.

Fechamento | Plegado




1.
pt.
Deslize lateralmente com o polegar o botão de cima e simultaneamente pressione a trava de baixo

es.
Deslice el botón superior hacia un lado con el pulgar y presione simultáneamente el pestillo inferior.



2.
pt.
Mova a manopla para baixo, enquanto dobra o carrinho.

es.
Mueve el manillar hacia abajo, mientras plega el cochecito.



3.
pt.
Pressione a estrutura até que fique travada.

es.
Presione la estructura hasta que quede travada.




pt.

Brasil: Compatível com Bebê conforto **Zion** nº de série DRC001/INF, e adaptadores **ambos vendidos separadamente.**

es.

Chile: Compatible con el portabebés **Zion**, número de serie HB35, y con los adaptadores, **ambos vendidos por separado.**




pt.

Os adaptadores têm uma posição correta, com os botões voltados para fora.

es.

Los adaptadores tienen una posición correcta, con los botones orientados hacia afuera.




pt.

Para remover a barra, pressione os botões e retire.

es.

Para retirar la barra, presione los botones y sáquela.



pt.

Feche a capota e deixe o assento na posição mais deitado.


es.

Cierre la capota y deje el asiento en la posición más reclinada.



Travel System

3.



pt.
Encaixe os adaptadores nas aberturas da barra frontal, empurrando para baixo. Depois de encaixar, tente puxar para garantir que estão bem presos.

es.
Encaje los adaptadores en las aberturas de la barra frontal, empujando hacia abajo. Después de encajarlos, tire de ellos para asegurarse de que estén bien sujetos.

4.




pt.
Coloque o bebê conforto sobre os adaptadores, sempre na posição voltada para os pais. Empurre para baixo até travar. Verifique se o bebê conforto está bem preso, puxando-o para cima.

es.
Coloque el portabebés sobre los adaptadores, siempre en la posición orientada hacia los padres. Empuje hacia abajo hasta que encaje. Verifique que el portabebés esté bien sujeto tirando de él hacia arriba.

Travel System




5.



pt.
Para remover o bebê conforto pressione o botão e puxe-o para cima pela alça.

es.
Para retirar el portabebés, presione el botón y tire de él hacia arriba por el asa.

6.



pt.
Para remover os adaptadores do bebê conforto pressione os botões nas laterais da alça e puxe-os para fora.

es.
Para retirar los adaptadores del portabebés, presione los botones en los laterales del asa y sáquelos hacia afuera.



Limpeza e manutenção | Limpieza

pt.

O tecido do assento e da capota não são removíveis da estrutura, mas podem ser limpos com um pano macio e detergente neutro.

Deixe secar bem, em local arejado.

Para garantir a segurança do seu bebê, verifique e mantenha a manutenção, inspecionando periodicamente o produto em busca de peças soltas ou componentes quebrados.

Remova as rodas, limpe-as e lubrifique se necessário.

es.

La tela del asiento y la capota no son desenfundables de la estructura, pero se pueden limpiar con una esponja suave y detergente neutro.

Deje secar bien, en un lugar aireado.

Para garantizar la seguridad de su bebé, verifique y haga el mantenimiento inspeccionando periódicamente el producto en busca de piezas sueltas o componentes rotos.

Retire las ruedas, límpielas y lubríquelas si es necesario.



Atenção (PT)



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO DE ATÉ 22 KG.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXAR A CRIANÇA SOZINHA, SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: UTILIZAR SEMPRE CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM



COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO. (1 CRIANÇA)

ATENÇÃO: ACIONE OS FREIOS DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

ATENÇÃO: INSPECIONE PERIODICAMENTE AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO CARRINHO.

DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS QUE NÃO FORAM APROVADOS PELO FABRICANTE NÃO PODEM SER UTILIZADOS.

ATENÇÃO: NÃO PENDURAR PESOS NA ALÇA E/OU NO ENCOSTO DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER



UTILIZADOS ACESSÓRIOS E/OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZAR A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO E/OU DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇA (DRC) ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

ATENÇÃO: A CAPOTA MINIMIZA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES, MAS EVITE LONGOS PERÍODOS DE EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA AO SOL. PASSE PROTETOR SOLAR



DE ACORDO COM A INDICAÇÃO MÉDICA.

ATENÇÃO: O CARRINHO NÃO SUBSTITUI O BERÇO OU CAMAS PARA UM SONO PROLONGADO.

ATENÇÃO: ASSEGURAR-SE DE QUE A CRIANÇA SEJA MANTIDA DISTANTE ENQUANTO EFETUA A ABERTURA E FECHAMENTO DO PRODUTO.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXAR AS CRIANÇAS BRINCAREM COM O PRODUTO.

A CARGA MÁXIMA DO CESTO É 3 KG

BOLSO: 1 KG

CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 3 KG.

ESTE CARRINHO ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14389-2: 2022

Atención (ES)



IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS.

Este cochecito está destinado para niños a partir de 0 meses y con un peso de hasta 22 kg.

ATENCIÓN: Nunca deje a su hijo solo sin la supervisión de un adulto.

ATENCIÓN: Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de su uso.

ATENCIÓN: Utilice siempre el cinturón de seguridad.

ATENCIÓN: No agregue un cojín/colchona de más de 30 mm

de espesor.

ATENCIÓN: Este cochecito solo se debe utilizar por el número de niños para el cual fue diseñado (1 niño).

ATENCIÓN: Accione los frenos durante la carga y descarga de niños.

ATENCIÓN: Inspeccione periódicamente las condiciones mecánicas del coche.

Accesorios que no hayan sido homologados por el fabricante no se pueden utilizar.



ATENCIÓN: No cuelgue ningún peso en el asa del cochecito.

ATENCIÓN: utilice Siempre la correa de la entrepierna en combinación con el cinturón abdominal.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los dispositivos de fijación de la cesta para bebés o de la unidad de asiento estén correctamente encajados antes del uso.

ATENCIÓN: No se pueden utilizar accesorios no aprobados por el fabricante.

ATENCIÓN: Este producto no puede utilizarse para correr o patinar.

ATENCIÓN: La capota minimiza los efectos de la luz solar, pero evite largos periodos de exposición del niño al sol. Aplicar protector solar de acuerdo con el consejo médico.

La carga máxima de la cesta es de 3 kg.

Caducidad indeterminada.



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes – RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir
do produto

País de Origen: China
Todos los derechos reservados
Imágenes referenciales

**Representante exclusivo en:
Chile:**

Dorel Juvenile Chile S.A.
Av. del Parque 4161, oficina
602 A, Huechuraba,
Santiago - Chile
Teléfono: (562) 2497 1500
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Colombia:
CONTINENTE S.A.S.
890.101.279-0
CALLE 69 NO. VIA 40-301
Barranquilla - Colombia
TEL. +57 605 385 1332
www.infanti.com.co

**Panamá, Centro América,
Caribe, Ecuador y Venezuela:**
Best Brands Group

Avenida Balboa
Centro Comercial Bay Mall
Technology Plaza
Planta Baja - Local # 4
Teléfonos: 507-3002882/83/84
Fax: 507-3002885

Perú:
**Comexa Comercializadora
Extranjera S.A. Sucursal Del
Perú**

Los Libertadores 455
San Isidro, Lima 27, Lima- Perú
REC 20431062870
Teléfono: 4413029
www.infanti.com.pe

Puerto Rico:
Eleven Eleven Corp.
PO Box 305 Cataño,
PR 00963.0305
Teléfono: (787) 641 1100
Fax: (787) 641 1105

Uruguay y Paraguay:
Allerton S.A.
Veracierto 3190, Montevideo
CP.:12100, Uruguay
Teléfono: (598) 2505 6666
e-mail: info@allerton.com.uy
Fb:
facebook.com/InfantiUruguay

20251119 REV2