

SAF016



Super Smart Vision

Babá Eletrônica



safety1st.com.br



Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano (**totalizando 2 anos**), solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: www.safety1st.com.br/registro

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: www.safety1st.com.br/termos-de-garantia

Validade indeterminada.

Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.


1. Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Babá eletrônica Super Smart Vision SAF016, Safety 1st**
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.safety1st.com.br/atendimento



Super Smart Vision

Babá Eletrônica



Índice



6 Apresentação



19 Informações técnicas



10 Montagem



20 Atenção



12 Tela



13 Menu




18 Música e microfone





Apresentação

- 1.** Liga/Desliga
- 2.** Alto falante
- 3.** Entrada para cabo de força
- 4.** Display LCD
- 5.** Luz indicadora on/off
- 6.** Indicador de carregamento
- 7.** Microfone
- 8.** Botão modo VOX
- 9.** Botão música
- 10.** Botão Zoom
- 11.** Botão de aumentar volume
- 12.** Botão Menu/OK
- 13.** Botão retorno
- 14.** Botão de abaixar volume





- 1.** Sensor de luminosidade
- 2.** Lente da câmera
- 3.** Luz de funcionamento
- 4.** Microfone
- 5.** LED infravermelho
- 6.** Alto falante
- 7.** Botão de funcionamento
- 8.** Botão de pareamento
- 9.** Sensor de temperatura
- 10.** Entrada para cabo de força
- 11.** Cabo de força (x2)






Montagem



1A




1B

1. Posicione a câmera em algum lugar conveniente e direcione-a em direção à área que deseja monitorar.

ATENÇÃO: A câmera deve permanecer fora do alcance do bebê. Em caso de interferência de som ou imagem, reposicione a câmera e garanta que não está perto de outros equipamentos eletrônicos.

Encaixe o cabo de força incluso na câmera e insira na tomada. Uma luz azul deve acender, indicando que está funcionando.




Encaixe o cabo de força incluso na unidade dos pais e insira na tomada. Uma luz deve acender, indicando que está carregando.

Em seguida, pressione o botão para ligar.



Tela

1. Indicador de intensidade de sinal
2. Indicador de câmera visualizada
3. Temperatura do quarto do bebê
4. Função canção de ninar ativada
5. Alarme ativado
6. Modo VOX ativado
7. Função Zoom ativada
8. Indicador de bateria
9. Função microfone ligada
10. Hora e data





1. Registrar câmera
2. Alarme
3. Configurações
4. Modo VOX
5. Idiomas
6. Informações do sistema

Menu: Pressione o botão Menu/OK para acessar o menu. Navegue pelo menu pelos botões de aumentar volume e abaixar volume. Para selecionar, pressione o botão Menu/OK e, para voltar, pressione o botão retorno.

Idioma: Para alterar o idioma, selecione no menu o ícone de idioma e escolha entre inglês, francês, espanhol, português, italiano, alemão, turco e russo.




No ícone Configurações, é possível ajustar **hora e data, a unidade de temperatura, anti cintilação e brilho da tela**.

Hora e data: Para alterar hora e data, mova o cursor pressionando a tecla 'Microfone' e altere formato e dados pressionando as teclas de volume.

Temperatura: A unidade de temperatura pode ser escolhida entre Celsius ($^{\circ}\text{C}$) ou Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Anti cintilação: A anti cintilação (*anti-flickering*) serve para evitar a sensação de que a tela da unidade dos pais esteja piscando. É possível ajustar entre 50 e 60 Hz, conforme for mais confortável.

Brilho: É possível alterar o brilho da tela e também o tempo que a tela deve permanecer ligada. Mova o cursor pressionando a tecla 'Microfone' e altere pressionando as teclas de volume.



Registrar câmera: A câmera já vem pareada à unidade dos pais. Caso a câmera tenha perdido a conexão, selecione o ícone Registrar câmera no menu e, na tela seguinte, selecione para registrar. Em seguida, pressione o botão de pareamento na câmera por 10 segundos até a unidade dos pais acusar o registro.

A unidade dos pais pode ser conectada a 2 câmeras ao mesmo tempo; Quando as 2 estão conectadas, você pode alternar entre a câmera de visualização 1 ou a câmera 2 ou fazer a varredura (*loop*).




Quando 2 câmeras estão conectadas , defina 'Visualizar câmera' em 'Varredura' e você poderá definir o tempo de *loop* entre as câmeras conectadas.

1A



1B



Alarme: A unidade dos pais possui a função de alarme. Para ativar, selecione o ícone no menu, navegue pressionando o botão 'Microfone' e selecione um dos horários. Altere o horário pressionando os botões de volume, ative e escolha se vai repetir.

Quando está ativado, o ícone aparecerá na unidade dos pais.



Modo VOX: O modo VOX deixa a unidade dos pais desligada e só é ativada quando a câmera detecta algum som no quarto do bebê.

Para ativar o modo VOX, pressione o botão modo VOX na unidade dos pais ou selecione no menu e escolha no modo do sistema.

No menu, é possível escolher a sensibilidade do microfone. Teste para verificar qual sensibilidade é ideal.

Quando ativado, o ícone do modo VOX aparece na tela da unidade dos pais.



Músicas e microfone

Músicas: A babá eletrônica possui canções de ninar disponíveis para tocar pela câmera no quarto do bebê. Para ativar, pressione o botão 'Música' na unidade dos pais. Para desativar, volte a pressionar o botão 'Música'. Quando ativado, o ícone de canções de ninar aparece na unidade dos pais.

Microfone: Caso deseje conversar com seu filho, enquanto fala, pressione o botão Microfone, que sua voz será reproduzida no alto falante da câmera. Solte o botão quando não desejar mais falar.

Quando está ativado, o ícone aparecerá na unidade dos pais.



- Frequência: 2,4 GHz digital
- Modo de modulação: GFSK
- Temperatura operacional: -10 a 45°C
- Umidade operacional: <85%
- Alcance: 260m (em campo aberto)

Unidade dos pais

- Tela: LCD IPS de 3,2 "
- Resolução: 320 X 240 / 20fps
- Bateria: Polímero de Lítio 1000mAh
- Dimensões: 120 x 70 x 17 mm

Câmera

- Sensor: 0.3 Megapixels CMOS
- Iluminação mínima: 0 Lux (infravermelho)
- Distância de visão noturna: 5m
- Sensor de iluminação
- Sensor de temperatura
- Dimensões: 67 x 106 x 67 mm



Atenção

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

VERIFIQUE COM REGULARIDADE A RECEPÇÃO DO ÁUDIO.

CERTOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS SÃO SENSÍVEIS A CAMPOS MAGNÉTICOS E PODEM SER DANIFICADOS PERMANENTEMENTE OU TEMPORARIAMENTE DESATIVADOS, SE EXPOSTOS A UM CAMPO MAGNÉTICO MAIS FORTE.

AS LEDS EMITEM LUZES INFRAVERMELHAS QUE NÃO SÃO PREJUDICIAIS.

APENAS PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS. PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXponha ESTE PRODUTO À ÁGUA OU UMIDADE. NUNCA TENTE DESMONTAR O PRODUTO.



ALÉM DE SER PERIGOSO,
ANULARÁ SUA GARANTIA.

ESTE APARELHO NÃO SE
DESTINA A SER USADO COMO
UM MONITOR MÉDICO E SEU
USO NÃO DEVE SUBSTITUIR A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
VOCÊ DEVE VERIFICAR A
ATIVIDADE DO SEU FILHO EM
INTERVALOS REGULARES, POIS
ELE NÃO IRÁ ALERTAR SE SEU
FILHO ESTIVER SILENCIOSO.

CALOR: O APARELHO DEVE
SER COLOCADO AFASTADO
DE FONTES QUE AQUECEM
COMO RADIADORES,
AQUECEDORES, FOGÕES OU
OUTROS APARELHOS. ALÉM

DISSO, MANTENHA ESSES
COMPONENTES FORA DA LUZ
SOLAR DIRETA.

ENTRADA DE LÍQUIDO E PEQUENOS OBJETOS:

TOME CUIDADO PARA
QUE PEQUENOS OBJETOS
NÃO CAIAM DENTRO, NEM
QUE LÍQUIDOS SEJAM
DERRAMADOS ATRAVÉS DAS
ABERTURAS.

DANOS QUE REQUEREM REPARAÇÃO:

A. O CABO DE ALIMENTAÇÃO
ESTIVER DANIFICADO; OU

B. SE CAÍRAM OBJETOS
DENTRO OU LÍQUIDO QUE



TIVER SIDO DERRAMADO NO PRODUTO;

C. O APARELHO FOI EXPOSTO À CHUVA; OU

D. O APARELHO NÃO PARECE FUNCIONAR NORMALMENTE OU APRESENTA UMA MUDANÇA SIGNIFICATIVA NO SEU DESEMPENHO; OU

E. O APARELHO TEVE SEU CORPO PLÁSTICO DANIFICADO.

CABO DE FORÇA

UTILIZAR APENAS O ADAPTADOR FORNECIDO COM O PRODUTO.

NÃO MODIFICAR NEM CORTAR QUALQUER PARTE DO ADAPTADOR OU DO SEU CABO. ISTO PODE CAUSAR UMA SITUAÇÃO PERIGOSA.

VERIFIQUE OS EQUIPAMENTOS PARA TER CERTEZA DE QUE NÃO ESTEJAM QUENTES AO TOQUE. SE ESTIVEREM, IMEDIATAMENTE DESLIGUE O CABO DESTES APARELHOS. VERIFIQUE SE TODAS AS CONEXÕES DE SAÍDA ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES PARA QUE O ADAPTADOR NÃO FIQUE SOLTO OU QUE NENHUMA FIAÇÃO FIQUE EXPOSTA. EM CASO DE ANOMALIA, LEVE A UMA



ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR A FIAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL.

PROTEÇÃO DO CABO DE FORÇA: O CABO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER COLOCADO DE MODO QUE NÃO SEJA SUSCETÍVEL DE SER PISADO OU ESMAGADO POR ELEMENTOS COLOCADOS SOBRE OU CONTRA ELE.

A UNIDADE DOS PAIS FUNCIONA LIGADA NA TOMADA COM O CABO DE FORÇA OU COM A BATERIA INTERNA. A CÂMERA FUNCIONA APENAS COM O CABO DE FORÇA. A

UNIDADE DOS PAIS IRÁ AUTOMATICAMENTE VOLTAR PARA A ENERGIA DA BATERIA QUANDO O PLUGUE É DESCONECTADO DO CABO DE FORÇA.

O CABO DE FORÇA DEVE SER USADO SEMPRE QUE POSSÍVEL NA UNIDADE DOS PAIS PARA ECONOMIZAR A BATERIA.

PARA REMOVER O CABO DE FORÇA DA TOMADA, SEGURE FIRMEMENTE O ADAPTADOR. NÃO PUXE O CABO, POIS ISSO PODE DANIFICÁ-LO.



ATENÇÃO: ESTE CABO DE FORÇA FOI FEITO COM UM PROJETO ESPECÍFICO PARA O APARELHO SAFETY 1ST. ELE NÃO PODE SER USADO COM QUALQUER OUTRO APARELHO, E NUNCA USAR UM TIPO DIFERENTE DE ADAPTADOR NESTE APARELHO.

A QUALIDADE E O ALCANCE DO SOM TAMBÉM DEPENDEM DA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA.

MANTER O MATERIAL DA EMBALAGEM (SACOS DE PLÁSTICO, CAIXA, ETC.) FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

UMA VEZ QUE NÃO SÃO BRINQUEDOS.

PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO ABRIR O CORPO DA CÂMERA.

NUNCA COLOCAR A CÂMERA DENTRO DA CAMA OU DO BERÇO.

REMOVER O CABO DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE LIMPAR O PRODUTO.

IMPORTANTE:

A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ USAR O SEU SISTEMA DE MONITORAMENTO, DOIS ADULTOS DEVEM TESTÁ-LO.



MANTENHA A UNIDADE
RECEPTORA
A PELO MENOS 6 M DE
DISTÂNCIA DA CÂMERA.

TENHA UM ADULTO FALANDO
PARA A CÂMERA EM VÁRIOS
NÍVEIS DE SOM (BAIXO ATÉ
ALTO), ENQUANTO OUTRO
ADULTO VERIFICA A UNIDADE
DOS PAIS, PARA SABER SE
A RECEPÇÃO DE SOM ESTÁ
ADEQUADA.

TESTE A UNIDADE DOS PAIS
EM CADA LOCAL QUE ELE
SERÁ USADO.

CUIDADO E LIMPEZA:
UTILIZE UM PANOS MACIO
E SECO PARA MANTER SEU
APARELHO LIVRE
DE POEIRA. NÃO MERGULHE
O PRODUTO NA ÁGUA.

CÂMERA (UNIDADE DO BEBÊ):
POSIÇÃO APROPRIADA

IMPORTANTE: NA ESCOLHA
DA LOCALIZAÇÃO PARA
CONFIGURAR A CÂMERA E
A UNIDADE DOS PAIS, SIGA
ESTAS ORIENTAÇÕES:

PARA MELHOR QUALIDADE DE
SOM, COLOQUE A CÂMERA A
2 METROS DE DISTÂNCIA DO
BEBÊ.



AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME NA UNIDADE DOS PAIS PARA O NÍVEL ADEQUADO.

DURANTE O USO DO APARELHO, A QUALIDADE DO SOM SE DETERIORA À MEDIDA QUE VOCÊ ALCANÇAR OS LIMITES DE ALCANCE (260 METROS EM CAMPO ABERTO). SE ISSO ACONTECER, VOCÊ PRECISARÁ MOVER A UNIDADE RECEPTORA PARA MAIS PERTO DA UNIDADE TRANSMISSORA.

AJUSTE O VOLUME PARA UMA ALTURA CONFORTÁVEL PARA O SEU AMBIENTE.

ESTE MONITOR PARA BEBÉS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REGULAMENTOS RELATIVOS A CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS E, QUANDO MANUSEADO CONFORME DESCrito NO MANUAL DO USUÁRIO, É SEGURO PARA USO.

PORTANTO, SEMPRE LEIA AS INSTRUÇÕES NESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O DISPOSITIVO.

É NECESSÁRIO QUE SEJA MONTADO POR UM ADULTO.

MANTENHA AS PEÇAS



PEQUENAS FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS
DURANTE A MONTAGEM.

ESTE PRODUTO NÃO É UM
BRINQUEDO. NÃO PERMITA
QUE CRIANÇAS BRINQUEM
COM ELE.

ESTE MONITOR DE
BEBÊ NÃO SUBSTITUI
A SUPERVISÃO DE UM
ADULTO.

MANTENHA OS CABOS
FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.

NÃO TOQUE NOS
CONTATOS DO PLUGUE
COM OBJETOS

ANATEL

ESTE EQUIPAMENTO NÃO
TEM DIREITO À PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM
SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

PARA MAIORES INFORMA-
ÇÕES, CONSULTE O SITE DA
ANATEL -
WWW.ANATEL.GOV.BR



Av. Nilo Peçanha, 1516, GALPÃO
3 PARTE, Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por

COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0008-83

País de Origem: China

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto
