



STR020

Magnific

Carrinho

0 - 22 kg



safety1st.com.br



Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano (**totalizando 2 anos**), solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: **www.safety1st.com.br/registro**

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: **www.safety1st.com.br/termos-de-garantia**

Validade indeterminada.

Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.


1. Visite o endereço **<http://www.safety1st.com.br/registro>**
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Carrinho Magnific STR020, Safety 1st**
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.safety1st.com.br/atendimento



Magnific



Índice



6 Apresentação



8 Montagem



14 Cintos



15 Uso



21 Fechamento



24 Abertura



26 Travel System



29 Moisés



31 Limpeza




32 Atenção





Apresentação

- 1.** Capota com quebra sol
- 2.** Cinto de segurança
- 3.** Barra frontal
- 4.** Botões para abrir ou remover a barra frontal
- 5.** Apoio de pés
- 6.** Rodas da frente
- 7.** Manopla
- 8.** Ajuste de altura da manopla
- 9.** Alavanca de ajuste da inclinação
- 10.** Botão de desbloqueio do assento
- 11.** Ajuste do ângulo do apoio de pés
- 12.** Cesto com bolso
- 13.** Freio
- 14.** Rodas de Trás
- 15.** Adaptador para bebê conforto







Montagem da estrutura



1. Levante a estrutura para cima segurando pela manopla. A estrutura deverá se abrir e você ouvirá um clique indicando o travamento.



Montagem das rodas




1. Rodas traseiras: coloque as rodas na estrutura do carrinho encaixando os pinos até ouvir um clique.
2. Rodas dianteiras: coloque as rodas na estrutura encaixando os pinos até ouvir um clique.

Aviso: Certifique-se de que as rodas estão bem encaixadas antes do uso.





Funcionamento das rodas



1. Para bloquear o giro posicione a roda para dentro e pressione a trava para baixo.
2. Para liberar o giro empurre a trava para cima.

Atenção: A trava de giro 360° deve ser usada para facilitar conduzir o carrinho em pisos irregulares.


Remover as rodas




1. Rodas dianteiras: Pressione o pino indicado na imagem e puxe a roda para remover.
2. Rodas traseiras: Pressione o botão indicado na imagem e puxe a roda para remover.






Montagem do assento



1. Levante a barra frontal no sentido da seta até ouvir um clique.
2. Ajuste a barra frontal no sentido da seta até ouvir um clique.



Instalar / Remover o assento




1. Para remover o assento ou reverter a posição de encaixe, pressione o botão de memória em ambos os lados e em seguida levante-o.
2. O assento pode ser instalado frente aos pais ou frente ao mundo.

3. Coloque o assento na posição desejada e pressione para travar (figuras 2 e 3).


Atenção: Certifique-se de que o assento está travado antes do uso.



Cintos





1. Para fechar junto as laterais e insira na fivela central.
 - As tiras de ombro podem ser separadas, deslize-as para remover ou encaixar novamente.
 - Junte-as sempre antes de fechar o cinto.



2. Puxe as tiras laterais para ajustar o cinto na região abdominal.
 - Puxe as tiras através das fivelas para ajustar ou folgar os cintos do ombro.

Barra frontal





1. Para remover, pressione os botões de ambos os lados e puxe.
2. Para encaixar, insira a barra frontal nos orifícios da lateral e pressione até ouvir um clique.
3. Para facilitar colocar ou retirar a criança abra a barra frontal

pressionando o botão em apenas um dos lados.

Atenção: Utilize **SEMPRE** o cinto de segurança do assento. **NUNCA** levante ou carregue o assento pela barra frontal com a criança nele.





Manopla



1. A manopla pode ser ajustada em 3 alturas:
2. Para ajustar, pressione o botão de ajuste e empurre para baixo ou puxe para cima.

Atenção: A última posição de ajuste na altura mais baixa é para uso somente no fechamento do carrinho.

Ajustando o encosto






O encosto pode ser ajustado em 3 posições.

1. Puxe o botão de ajuste no encosto, você pode mover para cima ou para baixo para ajustar na posição de inclinação desejada.




Ajuste da capota



1. Ajuste da capota: puxe a capota para frente para esticar e para trás para recolher.
2. A capota possui visor com fechamento em ímã para olhar o bebê.
3. Para mantê-lo aberto, enrole e prenda com o elástico.




1. O apoio dos pés pode ser ajustado em 5 posições:
 - Para abaixar pressione os botões em ambos os lados de coloque na posição desejada.
 - Para levantar empurre para cima até ouvir o clique de travamento.






Freios



1. Para acionar o freio pressione para dentro.
2. Para liberar, pressione para fora.


Atenção: O freio deve ser acionado sempre que parar o carrinho e para colocar ou retirar a criança.

Fechamento






O carrinho pode ser fechado com o assento em qualquer posição:

1. Puxe a alavanca de ajuste da inclinação para dobrar totalmente o assento.
2. Ajuste a altura da manopla para a posição mais baixa.



3. Pressione a trava dupla do lado direito, depois puxe as travas do lado direito e esquerdo para cima e dobre a manopla para baixo.







4. Puxe para cima pela alça emborrachada para dobrar o carrinho.
5. Prenda a tira da trava de transporte com o botão de pressão.


O carrinho pode ser fechado sem assento, da mesma forma que com o assento, pulando a etapa 1.



Abertura



1. Para abrir novamente, solte o botão de pressão da trava de transporte
2. Puxe a manopla para cima até que a estrutura se trave.



3. Puxe o assento para cima até travá-lo.
4. Puxe a barra frontal para cima até travá-la.




Travel System



Carrinho Magnific
0 - 22 kg





Bebê Conforto 4Safe
0 - 13 kg* / Grupo 0+
* Vendido separadamente





1. Encaixe os adaptadores no carrinho. Pressione até ouvir um clique.

Importante: Os adaptadores têm uma única posição correta de encaixe. Siga a sinalização R (direita) e L (esquerda) e o botão de desengate do bebê conforto deve ficar voltado para frente.

2. Encaixe o bebê conforto sobre os adaptadores. Atente-se ao clique que indica o travamento.






Importante: O bebê conforto possui uma única posição de encaixe virado na direção dos pais. Verifique **SEMPRE** se o bebê conforto está corretamente encaixado e preso aos adaptadores.

- 3.** Para retirar o bebê conforto pressione os botões de desengate nas laterais e levante pela alça.
- 4.** Para remover os adaptadores do bebê conforto, pressione o botão através da abertura e puxe-os para fora.


Carrinho + Moisés



Carrinho Magnific
0 - 22 kg




Moisés Magnific
0 - 9 kg*
* Vendido separadamente



1. Encaixe o moisés sobre a estrutura e empurre até ouvir clique.

Atenção: Verifique **SEMPRE** se está travado antes do uso.

2. Para remover o moisés, pressione os botões de desbolqueio em ambos os lados e levante o moisés pela alça.



ATENÇÃO: Consulte o manual do moisés para mais informações.

O moisés deve ser utilizado apenas por crianças que ainda não consigam sentar-se ou apoiar-se sobre os joelhos e com peso máximo de 9 kg.

Limpeza e manutenção



As partes têxteis do carrinho podem ser limpas com esponja macia ou pano úmido com detergente neutro.

Deixe secar completamente em local arejado antes de armazenar o produto.

Para garantir a segurança do seu bebê, por favor, verifique e mantenha a manutenção periodicamente. Verifique o produto em caso de peças frouxas ou componentes quebrados. Troque as peças danificadas, se necessário.

Verifique a condição das rodas em caso de necessidade remova-as para limpeza e volte a encaixá-las.





Atenção

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO:

ESTE CARRINHO É
DESTINADO PARA
CRIANÇAS A PARTIR
DE 0 MESES E COM
PESO ATÉ 22 KG.

NUNCA DEIXAR A
CRIANÇA SOZINHA,
SEM A SUPERVISÃO
DE UM ADULTO.

ASSEGURAR-SE DE
QUE TODOS OS DIS-
POSITIVOS DE TRA-
VAMENTO ESTEJAM
ACIONADOS ANTES
DO USO.

ASSEGURAR-SE DE
QUE A CRIANÇA SEJA
MANTIDA DISTANTE
ENQUANTO EFETUA A
ABERTURA E FECHA-



MENTO DO PRODUTO.
NUNCA DEIXAR AS
CRIANÇAS BRINCAREM
COM O PRODUTO.

SEMPRE UTILIZAR A
TIRA ENTREPERNAS EM
COMBINAÇÃO COM O
CINTO ABDOMINAL.

UTILIZAR SEMPRE O
CINTO DE SEGURANÇA.

VERIFICAR SE OS DIS-
POSITIVOS DE FIXAÇÃO
DO CESTO PARA BEBÊS
E/OU DA UNIDADE DE
ASSENTO E/OU DISPO-

SITIVO DE RETENÇÃO
PARA CRIANÇA (DRC)
ESTÃO CORRETAMEN-
TE ENCAIXADOS ANTES
DE USO.

ESTE PRODUTO NÃO
PODE SER UTILIZADO
PARA CORRER OU
PATINAR.

NÃO ADICIONE UM
COLCHÃO COM ES-
PESSURA MAIOR QUE
30MM.

NÃO PODEM SER
UTILIZADOS ACES-
SÓRIOS E/OU PEÇAS



DE REPOSIÇÃO NÃO APROVADAS PELO FABRICANTE.

O CARRINHO NÃO SUBSTITUI O BERÇO OU CAMAS PARA UM SONO PROLONGADO.

ESTE CARRINHO ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14389-2:2022

A CAPOTA MINIMIZA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES, MAS EVITE LONGOS PERÍ-

ODOS DE EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA AO SOL. PASSE PROTETOR SOLAR DE ACORDO COM A INDICAÇÃO.

NUNCA LEVANTE O CARRINHO ENQUANTO A CRIANÇA ESTIVER NELE.

NUNCA USE ESTE PRODUTO EM TERRENOS ACIDENTADOS, SUPERFÍCIES IRREGULARES E ESCADAS.

NUNCA DEIXE A



CRIANÇA FICAR EM PÉ,
SUBIR OU DESCER SO-
ZINHA DO CARRINHO.

CARGA MÁXIMA DO
CESTO É DE 3 KG.

VALIDADE INDETER-
MINADA.

ESTE CARRINHO DEVE
SER UTILIZADO SO-
MENTE PARA O NÚME-
RO DE CRIANÇAS PARA
O QUAL FOI PROJETA-
DO. (1 CRIANÇA).

ACIONE OS FREIOS
DURANTE O CARRE-

GAMENTO E O DES-
CARREGAMENTO DE
CRIANÇAS.

INSPECIONE PERIO-
DICAMENTE AS CON-
DIÇÕES MECÂNICAS
DO CARRINHO.

DECLARAMOS QUE
ACESSÓRIOS QUE
NÃO FORAM APRO-
VADOS PELO FABRI-
CANTE NÃO PODEM
SER UTILIZADOS.

NÃO PENDURE NE-
NHUM PESO NA ALÇA
DO CARRINHO.



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir
do produto

20250723 REV2