











**Glow**  
Smart Under Crib Light



Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.  
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

XXXX-XXXX


## Features

-  Wi-Fi Connectivity
  -  Motion Detection
  -  Adjustable LED Color & Brightness 1% - 100%
  -  Select a preset scene or create your own
  -  Auto dim after periods of inactivity
  -  Simple to set up & install
  -  Also use on toddler bed as a nightlight
- Power input:**  
DC 5V(±10%) 5V  1A
-  


## Flat Surface Mounting



1. Clean the desired mounting surface using a damp cloth, then dry, ensuring there is no dust or other residue.





2. Determine the center of the crib and lay out the crib light, cables, and cable management clips. Make sure there will be enough cable to reach your nearest electrical outlet once the crib light is installed.





3. Apply 2 pieces of double-sided mounting tape to the back of the crib light and 2 pieces to the back of the control unit.




4. Adhere the crib light to the underside of the crib.  
  
Adhere the control unit to the side of the crib frame, nearest to the doorway so the motion sensor can be promptly activated.



5. Use the included (6) cable management clips to keep cable off of the ground.  
  
Keep clips off of the ground and out of reach of children.



## In the Box



## Getting Started

### Download Maxi-Cosi Connected Home App

Download the Maxi-Cosi Connected Home app by searching for Maxi-Cosi in the app store.



### Setup

1. Before mounting, pair the device and test its functionality.
2. Insert the USB cable into the adapter and plug the adapter into the wall outlet. The crib light will glow red, indicating it is ready for pairing.
3. On your mobile device, follow the step by step instructions in the Maxi-Cosi Connected Home app for setup.
4. Once paired, the crib light will glow white.
5. Explore the features and functionality within the Maxi-Cosi Connected Home app.

### Wi-Fi Connectivity

A 2.4Ghz Wi-Fi internet connection is required.  
Check the Wi-Fi signal strength from your router.

### To Reset Device

The device must be plugged in to the power source in order to reset. Press and hold power button for 6 seconds to reset the device. The crib light will glow red when the device is reset and ready to be paired in the app.

## Removal

To remove the crib light and control unit, carefully slide a piece of fishing line or dental floss between the crib, crib light, and control unit.

Then in a sawing motion, cut the adhesive away from the crib. Rub and roll the remaining adhesive off of the crib, crib light, and control unit.

Note: You may also use the heat from a hair dryer on the lowest setting to help soften the adhesive to aid in its removal from the crib. Before doing so, remove all bedding and the mattress from the crib.

## Disposal

Keep product away from hot, humid areas or strong sunlight, and do not let it get wet.

At the end of the product life cycle, **you should not dispose of this product with normal household waste.** Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Some of the product materials can be reused if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your recycling center in case you need more information on the collection points in your area.

**THE USER SHOULD NOT ATTEMPT TO SERVICE OR REPAIR THE CRIB LIGHT. ALL SERVICING SHOULD BE REFERRED TO CONSUMER CARE.**

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **VENTILATION:** DO NOT block ventilation openings. DO NOT place on a bed, sofa, rug or similar surface. DO NOT place in a bookcase or cabinet that may restrict air flow.
- **HEAT:** The crib light should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- **POWER CORD PROTECTION:** The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to the cord at the plug, convenience receptacle, and at the point it exits from the crib light.
- Product contains small parts, take care when unpacking and assembling the product.
- Cords present a potential strangulation hazard. Keep cords out of reach of children: 90 cm.

### Caution

1. This device is designed for indoor use only. Do not use in wet locations, directly exposed to water or outdoors.
2. The units should not be exposed to liquids or moisture.
3. The units should not be exposed to direct heat sources such as radiators, stoves or other devices that produce heat.
4. This product is not a toy and should be kept out of children's reach.

### WARNING

1. Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local main voltage before you connect the device.
2. Only use the adapter supplied with the product.
3. Do not modify or cut off any part of the adapter or its cord. This may cause a hazardous situation.
4. Keep the packing material (plastic bags, card board, etc.) out of reach of children's these are not toys.
5. To prevent electric shock, do not open the body of the Glow Smart Under Crib Light.
6. Never place Glow Smart Under Crib Light inside the baby' bed or playpen.
7. Remove the power cord before cleaning the product.
8. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
9. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

### Declaration of Compliance

#### Compliance with standards

Maxi-Cosi hereby declares that this Smart Under Crib Light is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive (EU)2020/167.

### Electromagnetic field

This Maxi-Cosi Smart Under Crib Light complies with all applicable standard and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### Recycling



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste(2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Corrent disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

### Disclaimer

To protect your legal rights, please read the instruction, disclaimers, important notice and safety items provided with this product before using this product to understand your legal rights, responsibilities and safety precautions. Otherwise, it may bring you property damage, personal safety hazards or accidents. Maxi-Cosi reserves the right to update this document. Please ensure to operate this product in accordance with the instructions and safety instructions.

### Warranty

Dorel Juvenile Group will replace or repair (at our option) your unit free of charge from 24 months from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials, when used in normal conditions and in accordance with our user manual. Contact Consumer Care within 24 months of purchase from an authorized retailer.



20230516 REV.2

Leia todas as instruções ANTES da montagem e UTILIZAÇÃO do produto.  
GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA USO FUTURO.


## Características

- WiFi e Conectividade
  - Escurecimento automático após períodos de inatividade
  - Detector de movimento
  - Simples de configurar e instalar
  - Cor do LED e brilho ajustáveis 1% -100%
  - Use também na cama da criança como uma luz noturna
  - Selecione uma rotina ou crie a sua própria
- Entrada de energia:**  
DC 5V(±)10% 5V 1A
- CE UK CA**


## Montagem em superfície plana



1. Limpe a superfície desejada usando um pano úmido e seque, garantindo que não haja poeira ou outro resíduo.




2. Determine o centro do berço e coloque a luz do berço, os cabos e os cliques de gerenciamento de cabos. Certifique-se de que haja cabo suficiente para chegar à tomada elétrica mais próxima assim que a luz do berço for instalada.



3. Aplique 2 pedaços de fita de dupla face na parte de trás da luz do berço e 2 pedaços na parte de trás da unidade de controle.

## Na caixa



## Iniciando

### Baixe o aplicativo Maxi-Cosi Connected Home

Baixe o aplicativo **Maxi-Cosi Connected Home** pesquisando por Maxi-Cosi na app store.



### Configurar




1. Antes de instalar, emparelhe o dispositivo e teste sua funcionalidade.
2. Insira o cabo USB no adaptador e conecte o adaptador na tomada. A luz do berço acenderá em vermelho, indicando que está pronta para o emparelhamento.
3. No seu dispositivo móvel, siga as instruções passo a passo no aplicativo Maxi-Cosi Connected Home para configuração.
4. Uma vez emparelhada, a luz do berço acenderá em branco.
5. Explore os recursos e as funcionalidades do aplicativo Maxi-Cosi Connected Home.

### Conectividade Wi-Fi

É necessária uma conexão de Internet Wi-Fi de 2,4 Ghz.  
Verifique a intensidade do sinal Wi-Fi do seu roteador.


### Para reiniciar o dispositivo

O dispositivo deve ser conectado à fonte de alimentação para ser reiniciado. Pressione e segure o botão liga / desliga por 6 segundos para reiniciar o dispositivo. A luz do berço acenderá em vermelho quando o dispositivo for reiniciado e estiver pronto para ser emparelhado no aplicativo.



4. Cole a luz do berço na parte inferior do berço.

Cole a unidade de controle na lateral da estrutura do berço, mais próxima da porta, para que o sensor de movimento possa ser ativado imediatamente.



5. Use os (6) cliques de gerenciamento de cabo incluídos para manter o cabo afastado do solo.

Mantenha os cliques longe do chão e fora do alcance das crianças.

## Remoção

Para remover a luz do berço e a unidade de controle, deslize cuidadosamente um pedaço de linha ou fio dental entre o berço, a luz do berço e a unidade de controle.

Em seguida, em um movimento de serra, solte a ponta do adesivo do berço. Esfregue e role o adesivo restante.

Nota: Você também pode usar o calor de um secador de cabelo para ajudar a amolecer o adesivo e auxiliar na sua remoção do berço. Antes de fazer isso, remova todas as roupas de cama e colchão do berço.

## Disposição

Mantenha o produto longe de áreas quentes e úmidas ou de forte luz solar. Não o deixe molhar.

No final do ciclo de vida do produto, você não deve descartá-lo em lixo doméstico normal. Leve este produto a um ponto de coleta para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Alguns dos materiais do produto podem ser reciclados se você levá-los a um ponto de reciclagem.

Ao reutilizar algumas peças ou matérias-primas de produtos usados, você dá uma importante contribuição para a proteção do meio ambiente. Entre em contato com o centro de reciclagem caso precise de mais informações sobre os pontos de coleta em sua região.

**O USUÁRIO NÃO DEVE TENTAR REPARAR ESTE PRODUTO. TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER DIRECIONADOS AO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

• **VENTILAÇÃO: NÃO** bloqueie as aberturas de ventilação. **NÃO** coloque sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície semelhante. **NÃO** coloque em uma estante ou armário que possa restringir o fluxo de ar.

• **CALOR:** a luz do berço deve ser colocada longe de fontes de calor, como aquecedores, ar condicionado, calefação ou outros aparelhos que produzam calor. Além disso, mantenha esses componentes longe da luz solar direta.

• **PROTEÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO:** O cabo de alimentação deve ser colocado de forma que não seja pisado ou comprimido por itens colocados sobre ou contra ele. Preste atenção especial ao cabo no plugue, receptáculo de conveniência e no ponto em que ele sai da luz do berço.

• O produto contém peças pequenas, tome cuidado ao desembalar e montar.

• Os cabos apresentam um risco potencial de estrangulamento. Mantenha os cabos fora do alcance das crianças: 90 cm.

## CUIDADO

1. Este dispositivo é projetado apenas para uso interno. Não use em locais molhados, diretamente expostos à água ou ao ar livre.

2. As unidades não devem ser expostas a líquidos ou umidade.

3. As unidades não devem ser expostas a fontes diretas de calor, como aquecedores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.

4. Este produto não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance das crianças.

## AVISO

1. Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem da tomada antes de conectar o dispositivo.
2. Use apenas o adaptador fornecido com o produto.
3. Não modifique ou corte nenhuma parte do adaptador ou seu cabo. Isso pode provocar acidentes.
4. Mantenha as embalagens (sacos plásticos, papelão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não se tratam de brinquedos.
5. Para evitar choque elétrico, não abra o corpo da luz Glow Smart Under Crib Light.
6. Nunca coloque a luz Glow Smart Under Crib Light dentro do berço do bebê ou cercadinho.
7. Remova o cabo de alimentação antes de limpar o produto.
8. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz chega ao fim da vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
9. O cabo flexível externo ou fio desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser destruída.

## Declaração de conformidade

### Conformidade com as normas

A Maxi-Cosi declara que este produto (Maxi-Cosi Glow Smart Under Crib Light) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva (UE) 2020/167.

## Campo eletromagnético

Este Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Under Crib Light) está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

## Reciclando



Este símbolo significa que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico normal (2012/19 / UE).

Siga as regras do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

## Isenção de responsabilidade

Para proteger seus direitos legais, leia as instruções, isenções de responsabilidade, avisos importantes e itens de segurança fornecidos com este produto antes de usá-lo para entender seus direitos legais, responsabilidades e precauções de segurança. Caso contrário, pode resultar em danos materiais, riscos para a segurança pessoal ou acidentes. A Maxi-Cosi reserva-se o direito de atualizar este documento. Certifique-se de operar este produto de acordo com as instruções e avisos de segurança.

## Garantia

Dorel Juvenile Group substituirá ou reparará (conforme nossa escolha) o seu produto, dentro de um prazo de 12 meses após a data de compra, caso a unidade apresente defeito de fabricação ou nos materiais, quando utilizado em condições normais e em conformidade com o nosso manual de instruções. Para isso, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente, através de nosso site [www.maxi-cosi-com.br](http://www.maxi-cosi-com.br), dentro dos 12 meses após sua compra em um revendedor autorizado no Brasil.

\*\*Estenda sua garantia em mais 12 meses registrando seu produto em nosso site.

## Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



Lea todas las instrucciones ANTES del montaje y USO del producto.  
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO .

XXXX-XXXX

## Características



WiFi y Conectividad



Oscurecimiento automática después de períodos de inactividad



Detección de movimiento



Fácil de configurar e instalar



Ajuste de LED color y brillo 1% -100%



También úselo en la cama del niño como luz de noche.



Seleccione una rutina actual o cree la suya


Entrada de alimentación:  
DC 5V(±)10% 5V 1A




## Montaje en superficie plana



1. Limpie la superficie de montaje deseada con un paño húmedo, luego secala, asegurándose de que no haya polvo o otro residuo.




2. Determine el centro de la cuna y coloque la luz de la cuna, los cables y los clips de administración de cables. Asegúrese de que haya suficiente cable para llegar al toma corriente más cercano una vez que se instale la luz de la cuna.



3. Aplique 2 piezas de cinta de montaje de doble cara en la parte posterior de la luz de la cuna y 2 piezas en la parte posterior de la unidad de control.

## En la caja



## Empezando

### Descargar la aplicación Maxi-Cosi Connected Home

Descargue la aplicación **Maxi-Cosi Connected Home** buscando Maxi-Cosi en la tienda de aplicaciones.



### Configuración


1. Antes del montaje, empareje el dispositivo y pruebe su funcionalidad.
2. Inserte el cable USB en el adaptador y enchufe el adaptador en el tomacorriente de la pared. La luz de la cuna se iluminará en rojo, lo que indica que está lista para el emparejamiento.
3. En su dispositivo móvil, siga las instrucciones paso a paso en la aplicación Maxi-Cosi Connected Home para la configuración.
4. Una vez emparejado, la luz de la cuna se iluminará en blanco.
5. Explore las características y la funcionalidad de la aplicación Maxi-Cosi Connected Home.

### Conectividad Wi-Fi

Se requiere una conexión a Internet Wi-Fi de 2,4 Ghz.  
Verifique la intensidad de la señal Wi-Fi de su enrutador.


### Para reiniciar el dispositivo

El dispositivo debe estar conectado a la fuente de alimentación para reiniciar. Mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos para reiniciar el dispositivo. La luz de la cuna se iluminará en rojo cuando el dispositivo se reinicie y estará listo para emparejarse en la aplicación.



4. Adhiera la luz de la cuna a la parte inferior de la cuna.

Adhiera la unidad de control al costado del marco de la cuna, más cercano a la entrada para que el sensor de movimiento se pueda activar rápidamente.



5. Utilice los (6) clips de administración de cables incluidos para mantener el cable fuera del suelo.

Mantenga los clips alejados del suelo y fuera del alcance de los niños.

## Eliminación

Para quitar la luz de la cuna y la unidad de control, deslice con cuidado un trozo de hilo de pescar o tela dental entre la cuna, la luz de la cuna y la unidad de control.

Luego, con un movimiento de sierra, corte el adhesivo de la cuna. Frote y retire el adhesivo restante de la cuna, la luz de la cuna y la unidad de control.

Nota: También puede usar el calor de un secador de pelo en la configuración más baja para ayudar a suavizar el adhesivo y ayudar a quitarlo de la cuna. Antes de hacerlo, retire toda la ropa de cama y el colchón de la cuna.

## Disposición

Mantenga el producto alejado de áreas calientes, húmedas o de la luz solar intensa, y no permita que se moje.

Al final del ciclo de vida del producto, no debe desechar este producto con la basura doméstica normal. Lleve este producto a un punto de reciclaje para equipos eléctricos y electrodomésticos.

Algunos de los materiales del producto se pueden reutilizar si los lleva a un punto de reciclaje.

Al reutilizar algunas piezas o materias primas de productos usados, contribuye de manera importante a la protección del medio ambiente. Comuníquese con su centro de reciclaje en caso de que necesite más información sobre los puntos de reciclaje en su área.

**EL USUARIO NO DEBE INTENTAR DAR SERVICIO O REPARAR LA LUZ DE LA CUNA. TODOS LOS SERVICIOS DEBEN SER REFERIDOS AL CUIDADO DEL CONSUMIDOR.**

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **VENTILACIÓN:** NO bloquee las aberturas de ventilación. NO lo coloque sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. NO lo coloque en una estantería o gabinete que pueda restringir el flujo de aire.
- **CALOR:** La luz de la cuna debe estar ubicada lejos de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor. También mantenga estos componentes fuera de la luz solar directa.
- **PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:** El cable de alimentación debe colocarse de manera que no sea probable que lo pisen o lo aplasten elementos colocados encima o contra él. Preste especial atención al cable en el enchufe, el receptáculo y en el punto en el que sale de la luz de la cuna.
  - El producto contiene piezas pequeñas, tenga cuidado al desembalar y montar el producto.
  - Los cables presentan un riesgo potencial de estrangulamiento. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños: 90 cm.

### PRECAUCIÓN

1. Este dispositivo está diseñado para uso en interiores únicamente. No lo use en lugares húmedos, expuestos directamente al agua o al aire libre.
2. Las unidades no deben exponerse a líquidos o humedad.
3. Las unidades no deben exponerse a fuentes de calor directas como radiadores, estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
4. Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

### ADVERTENCIA

1. Compruebe si el voltaje indicado en el adaptador corresponde al voltaje principal de su zona antes de conectar el dispositivo.
2. Utilice únicamente el adaptador suministrado con el producto.
3. No modifique ni corte ninguna parte del adaptador o su cable. Esto puede provocar una situación peligrosa.
4. Mantenga el material de embalaje (bolsas de plástico, empaque, etc.) fuera del alcance de los niños, no se trata de juguetes.
5. Para evitar descargas eléctricas, no abra el cuerpo de Glow Smart Under Crib Light.
6. Nunca coloque Glow Smart Under Crib Light dentro de la cuna o el corralito del bebé.
7. Retire el cable de alimentación antes de limpiar el producto.
8. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria.
9. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; Si el cable está dañado, la luminaria se destruirá.

### Declaración de conformidad

#### Cumple con las normas

Maxi-Cosi declara por la presente que este Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Under Crib Light) cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva (UE) 2020/167.

### Campo electromagnético

Este Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Under Crib Light) cumple con todos los estándares y regulaciones aplicables con respecto a la exposición a campos electromagnéticos.

### Reciclaje



Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal (2012/19 / UE). Siga las reglas de su país para el reciclaje de productos eléctricos y electrodomésticos. La eliminación correcta ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

### Descargo de responsabilidad

Para proteger sus derechos legales, lea las instrucciones, las excepciones de responsabilidad, los avisos importantes y los elementos de seguridad proporcionados con este producto antes de usar este producto para comprender sus derechos legales, responsabilidades y precauciones de seguridad. De lo contrario, podría ocasionarle daños a la propiedad, peligros para la seguridad personal o accidentes. Maxi-Cosi se reserva el derecho a actualizar este documento. Asegúrese de utilizar este producto de acuerdo con las instrucciones y las instrucciones de seguridad.

### Garantía

Dorel Juvenile Group reemplazará o reparará (a nuestra discreción) su unidad sin cargo a partir de 24 meses a partir de la fecha de compra si la unidad tiene defectos de mano de obra o materiales, cuando se usa en condiciones normales y de acuerdo con nuestro manual de usuario. Comuníquese con Atención al consumidor dentro de los 24 meses posteriores a la compra en un minorista autorizado.