



STR030

Spark Plus⁺

Carrinho

0 - 22 Kg



safety1st.com.br



Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano (**totalizando 2 anos**), solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: www.safety1st.com.br/registro

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: www.safety1st.com.br/termos-de-garantia

Validade indeterminada.

Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Carrinho Spark Plus STR030, Safety 1st**
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.safety1st.com.br/atendimento



Spark Plus⁺



Índice



6 Apresentação



8 Montagem



12 Cintos



16 Uso



20 Fechamento



22 Travel System



25 Limpeza




26 Atenção



Apresentação

- 1.** Capota com quebra sol
- 2.** Barra frontal
- 3.** Cinto de segurança
- 4.** Apoio para os pés
- 5.** Rodas da frente
- 6.** Sistema de fechamento
- 7.** Manopla
- 8.** Botão de ajuste do ângulo da barra frontal
- 9.** Botão de retirada da barra frontal
- 10.** Cesto
- 11.** Freio
- 12.** Rodas traseiras
- 13.** Alavanca de inclinação
- 14.** Adaptador para bebê conforto






Montagem da estrutura



1A




1B

1. Pressione a trava e levante a estrutura pela manopla, até ouvir um click.


Montagem das rodas



1A




1B



1. Coloque as rodas na estrutura encaixando os pinos. Pressione até ouvir um clique.



Remover as rodas




1. Pressione a alavanca metálica, próximo as rodas dianteiras, para removê-las.

Barra frontal



1A. Encaixe a barra frontal nas aberturas pressionando até ouvir clique.





1B. Para remover pressione os botões menores nas laterais e puxe.

- É possível abrir e fechar a barra para facilitar acomodar ou retirar a criança.




Uso do cinto



1. Pressione o botão e afaste as tiras para abrir.

2. Para fechar insira as duas presilhas na fivela.

Ajuste de largura





1. Puxe as tiras lateralmente para ajustar o cinto na região abdominal.


- Puxe as tiras através das fivelas para ajustar ou folgar os cintos de ombro.



Troca de altura



- 1.** Abra completamente o cinto, solte os ganchos de cada lado da fivela.
- 2.** Remova os protetores de ombro, conforme a imagem.
- 3.** Passe as tiras de ombro por dentro de uma das duas posições de ajuste de altura.



4A. Recoloque os protetores de ombro, encaixe as tiras de ombro na fivela e feche.

4B. Para fechar proceda inversamente.



Ajuste de inclinação do assento




1A. Pressione a alavaca na parte superior do encosto para inclinar.



1B. Para sentar basta empurrar para cima até a posição desejada.

Ajustando a capota




1. Para ajustar a capota puxe-a para a frente para abrir e para trás para fechar.

2. Para utilizar a aba de sol, puxe-a para frente, para guardar, dobre-a para dentro da capota.





Ajuste do apoio de pés



O apoio de pés pode ser ajustado em 2 posições:

1. Para abaixar pressione as travas nas extremidades, por baixo do tecido.
 - Para elevar basta puxar para cima.



Freio: localizado na parte central da barra traseira.


1. Para frear o carrinho, pressione a alavanca para fora. Para liberar, pressione para dentro.

- Utilize o freio de pé sempre que for colocar ou retirar a criança do carrinho.




Fechamento

1





2



1. Coloque o assento na posição mais sentado.

2. Pressione o botão de segurança (B) e a alavanca (A) simultaneamente.

**3A****3B****3C****4**



3. Empurre a alça de transporte para frente e o carrinho se fechará automaticamente.

4. Pressione os botões de ajuste do ângulo da barra frontal para dobrá-la.



Travel System

IMPORTANTE: os adaptadores têm uma única posição correta, os botões devem estar voltados para fora.




1. Feche a capota e deixe o assento na posição mais deitado. Encaixe os adaptadores de cada lado da estrutura do carrinho, empurrando para baixo.

Compatível com Bebê conforto **4Safe**
nº de série DRC001/SAF




2




2. Coloque o bebê conforto sobre os adaptadores, sempre na posição voltado para os pais. Empurre para baixo até travar.


3. Observe se os botões de encaixe estão travados em ambos os lados. Puxe o bebê conforto pela alça e verifique se está bem preso.

3A




3B





4. Para retirar, pressione os botões nos adaptadores de ambos os lados e levante o bebê conforto.



5. Para remover os adaptadores, pressione os botões de cor cinza na lateral do bebê conforto e puxe-os para fora.

Limpeza e manutenção



O tecido do assento e da capota não são removíveis da estrutura, mas podem ser limpos com uma esponja macia e detergente neutro.

Deixe secar bem, em local arejado.

Para garantir a segurança do seu bebê, verifique e mantenha a manutenção, inspecionando periodicamente o produto em busca de peças soltas ou componentes quebrados.

Remova as rodas, limpe-as e lubrifique sempre que necessário.

Saiba mais acessando:





Atenção

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO:

ESTE CARRINHO É
DESTINADO PARA
CRIANÇAS A PARTIR
DE 0 MESES E COM
PESO DE ATÉ 22 KG.

NUNCA DEIXAR A
CRIANÇA SOZINHA,

SEM A SUPERVISÃO
DE UM ADULTO.

ASSEGURAR-SE
DE QUE TODOS
OS DISPOSITIVOS
DE TRAVAMENTO
ESTEJAM ACIONADOS
ANTES DO USO.



ASSEGURAR-SE DE QUE A CRIANÇA SEJA MANTIDA DISTANTE ENQUANTO EFETUA A ABERTURA E FECHAMENTO DO PRODUTO.

NUNCA DEIXAR AS CRIANÇAS BRINCAREM COM O PRODUTO.

SEMPRE UTILIZAR A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO

COM O CINTO ABDOMINAL.

UTILIZAR SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS E/ OU DA UNIDADE DE ASSENTO E/ OU DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇA



(DRC) ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

NÃO PODEM SER UTILIZADOS

ACESSÓRIOS E/ OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO APROVADAS PELO FABRICANTE.

O CARRINHO NÃO SUBSTITUI O BERÇO OU CAMAS PARA UM SONO PROLONGADO.

ESTE CARRINHO ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14389-



2:2022

A CAPOTA MINIMIZA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES, MAS EVITE LONGOS PERÍODOS DE EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA AO SOL. PASSE PROTETOR SOLAR DE ACORDO COM A INDICAÇÃO.

NUNCA LEVANTE O CARRINHO ENQUANTO A

CRIANÇA ESTIVER NELE.

NUNCA USE ESTE PRODUTO EM TERRENOS ACIDENTADOS, SUPERFÍCIES IRREGULARES E ESCADAS.

NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR EM PÉ, SUBIR OU DESCER SOZINHA DO CARRINHO.



CARGA MÁXIMA DO
CESTO: 3 KG

VALIDADE
INDETERMINADA.

ESTE CARRINHO
DEVE SER UTILIZADO
SOMENTE PARA
O NÚMERO DE
CRIANÇAS PARA
O QUAL FOI
PROJETADO. (1
CRIANÇA)

ACIONE OS FREIOS
DURANTE O CARRE-

GAMENTO E O DES-
CARREGAMENTO DE
CRIANÇAS.

INSPECIONE
PERIODICAMENTE
AS CONDIÇÕES
MECÂNICAS DO
CARRINHO.

DECLARAMOS
QUE ACESSÓRIOS
QUE NÃO FORAM
APROVADOS
PELO FABRICANTE
NÃO PODEM SER



UTILIZADOS.

NÃO PENDURE
NENHUM PESO NA
ALÇA DO CARRINHO.



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

20250526 REV1

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do
produto