



Leia todas as instruções ANTES da montagem e UTILIZAÇÃO do produto.
GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA USO FUTURO.

Características

- WiFi e Conectividade
- Escurecimento automático após períodos de inatividade
- Detector de movimento
- Simplex de configurar e instalar
- Cor do LED e brilho ajustáveis 1% -100%
- Use também na cama da criança como uma luz noturna
- Selecione uma rotina ou crie a sua própria


Entrada de energia:
DC 5V(±)10% 5V 1A




Montagem em superfície plana



1. Limpe a superfície desejada usando um pano úmido e seque, garantindo que não haja poeira ou outro resíduo.




2. Determine o centro do berço e coloque a luz do berço, os cabos e os cliques de gerenciamento de cabos. Certifique-se de que haja cabo suficiente para chegar à tomada elétrica mais próxima assim que a luz do berço for instalada.



3. Aplique 2 pedaços de fita de dupla face na parte de trás do berço e 2 pedaços na parte de trás da unidade de controle.

Na caixa



Iniciando

Baixe o aplicativo Maxi-Cosi Connected Home

Baixe o aplicativo **Maxi-Cosi Connected Home** pesquisando por Maxi-Cosi na app store.



Configurar




1. Antes de instalar, emparelhe o dispositivo e teste sua funcionalidade.
2. Insira o cabo USB no adaptador e conecte o adaptador na tomada. A luz do berço acenderá em vermelho, indicando que está pronta para o emparelhamento.
3. No seu dispositivo móvel, siga as instruções passo a passo no aplicativo Maxi-Cosi Connected Home para configuração.
4. Uma vez emparelhada, a luz do berço acenderá em branco.
5. Explore os recursos e as funcionalidades do aplicativo Maxi-Cosi Connected Home.

Conectividade Wi-Fi

É necessária uma conexão de Internet Wi-Fi de 2,4 Ghz.
Verifique a intensidade do sinal Wi-Fi do seu roteador.


Para reiniciar o dispositivo

O dispositivo deve ser conectado à fonte de alimentação para ser reiniciado. Pressione e segure o botão liga / desliga por 6 segundos para reiniciar o dispositivo. A luz do berço acenderá em vermelho quando o dispositivo for reiniciado e estiver pronto para ser emparelhado no aplicativo.



4. Cole a luz do berço na parte inferior do berço.

Cole a unidade de controle na lateral da estrutura do berço, mais próxima da porta, para que o sensor de movimento possa ser ativado imediatamente.



5. Use os (6) cliques de gerenciamento de cabo incluídos para manter o cabo afastado do solo.

Mantenha os cliques longe do chão e fora do alcance das crianças.

Remoção

Para remover a luz do berço e a unidade de controle, deslize cuidadosamente um pedaço de linha ou fio dental entre o berço, a luz do berço e a unidade de controle.

Em seguida, em um movimento de serra, solte a ponta do adesivo do berço. Esfregue e role o adesivo restante.

Nota: Você também pode usar o calor de um secador de cabelo para ajudar a amolecer o adesivo e auxiliar na sua remoção do berço. Antes de fazer isso, remova todas as roupas de cama e colchão do berço.

Disposição

Mantenha o produto longe de áreas quentes e úmidas ou de forte luz solar. Não o deixe molhar.

No final do ciclo de vida do produto, você não deve descartá-lo em lixo doméstico normal. Leve este produto a um ponto de coleta para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Alguns dos materiais do produto podem ser reciclados se você levá-los a um ponto de reciclagem.

Ao reutilizar algumas peças ou matérias-primas de produtos usados, você dá uma importante contribuição para a proteção do meio ambiente. Entre em contato com o centro de reciclagem caso precise de mais informações sobre os pontos de coleta em sua região.

O USUÁRIO NÃO DEVE TENTAR REPARAR ESTE PRODUTO. TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER DIRECIONADOS AO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

• **VENTILAÇÃO: NÃO** bloqueie as aberturas de ventilação. **NÃO** coloque sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície semelhante. **NÃO** coloque em uma estante ou armário que possa restringir o fluxo de ar.

• **CALOR:** a luz do berço deve ser colocada longe de fontes de calor, como aquecedores, ar condicionado, calefação ou outros aparelhos que produzam calor. Além disso, mantenha esses componentes longe da luz solar direta.

• **PROTEÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO:** O cabo de alimentação deve ser colocado de forma que não seja pisado ou comprimido por itens colocados sobre ou contra ele. Preste atenção especial ao cabo no plugue, receptáculo de conveniência e no ponto em que ele sai da luz do berço.

• O produto contém peças pequenas, tome cuidado ao desembalar e montar.

• Os cabos apresentam um risco potencial de estrangulamento. Mantenha os cabos fora do alcance das crianças: 90 cm.

CUIDADO

1. Este dispositivo é projetado apenas para uso interno. Não use em locais molhados, diretamente expostos à água ou ao ar livre.

2. As unidades não devem ser expostas a líquidos ou umidade.

3. As unidades não devem ser expostas a fontes diretas de calor, como aquecedores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.

4. Este produto não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance das crianças.

AVISO

1. Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem da tomada antes de conectar o dispositivo.

2. Use apenas o adaptador fornecido com o produto.

3. Não modifique ou corte nenhuma parte do adaptador ou seu cabo. Isso pode provocar acidentes.

4. Mantenha as embalagens (sacos plásticos, papelão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não se tratam de brinquedos.

5. Para evitar choque elétrico, não abra o corpo da luz Glow Smart Under Crib Light.

6. Nunca coloque a luz Glow Smart Under Crib Light dentro do berço do bebê ou cercadinho.

7. Remova o cabo de alimentação antes de limpar o produto.

8. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz chega ao fim da vida útil, toda a luminária deve ser substituída.

9. O cabo flexível externo ou fio desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser destruída.

Declaração de conformidade

Conformidade com as normas

A Maxi-Cosi declara que este produto (Maxi-Cosi Glow Smart Under Crib Light) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva (UE) 2020/167.

Campo eletromagnético

Este Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Under Crib Light) está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclando



Este símbolo significa que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico normal (2012/19 / UE).

Siga as regras do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Isenção de responsabilidade

Para proteger seus direitos legais, leia as instruções, isenções de responsabilidade, avisos importantes e itens de segurança fornecidos com este produto antes de usá-lo para entender seus direitos legais, responsabilidades e precauções de segurança. Caso contrário, pode resultar em danos materiais, riscos para a segurança pessoal ou acidentes. A Maxi-Cosi reserva-se o direito de atualizar este documento. Certifique-se de operar este produto de acordo com as instruções e avisos de segurança.

Garantia

Dorel Juvenile Group substituirá ou reparará (conforme nossa escolha) o seu produto, dentro de um prazo de 12 meses após a data de compra, caso a unidade apresente defeito de fabricação ou nos materiais, quando utilizado em condições normais e em conformidade com o nosso manual de instruções. Para isso, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente, através de nosso site www.maxi-cosi.com.br, dentro dos 12 meses após sua compra em um revendedor autorizado no Brasil.

**Estenda sua garantia em mais 12 meses registrando seu produto em nosso site.