


PT

Pulseira de Segurança

JFK13339

20201116 REV1

safety1st.com.br



A Pulseira de Segurança Safety 1st é ideal para manter a criança por perto em locais amplos, evitando que ela se perca de você. Ela deve ser primeiro colocada na criança e depois no adulto. A pulseira menor, com uma fivela, deve ser usada pela criança.

1. Envolva a pulseira no braço da criança e regule o tamanho no passador oposto.
2. Em seguida, passe a fita por baixo da fivela e prenda o velcro.
3. Feche a fivela por cima da velcro.
4. Com a chave, que fica na pulseira do adulto, trave a fivela.

5. Cubra a fivela com a cobertura emborrachada.
6. Por fim, coloque a outra pulseira em você, ajustando o tamanho no passador e prendendo o velcro.

ATENÇÃO: a extensão máxima da pulseira é de 1,5 metros.

ATENÇÃO: sempre mantenha a criança perto em locais de grande fluxo.

ATENÇÃO: nunca deixe a criança desassistida, mesmo utilizando a pulseira.



COMPANHIA DOREL BRASIL

CNPJ: 10.659.948/0008-83

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

safety1st.com.br/atendimento

ES


Pulsera de Seguridad

JFK13339

20201116 REV1

Safety 1st

safety1st.com



La Pulsera de Seguridad Safety 1st es ideal para mantener al niño cerca en lugares grandes, evitando que se pierda de usted. Debe colocarse primero en el niño y luego en el adulto. El niño debe usar la pulsera más pequeña con una hebilla.

1. Envuelva la pulsera alrededor del brazo del niño y ajuste el tamaño en el pasador opuesto.
2. En seguida, pase la tira debajo de la hebilla y asegure con el velcro.
3. Abroche la hebilla sobre el velcro.

4. Con la llave, que está en la pulsera del adulto, asegure la hebilla.

5. Cubra la hebilla con la tapa de goma.
6. Finalmente, coloque la otra pulsera en usted, ajustando el tamaño en el pasador y colocando el velcro.

ATENCIÓN: la longitud máxima de la pulsera es de 1,5 metros.

ATENCIÓN: mantenga siempre al niño cerca en lugares de alto flujo.

ATENCIÓN: nunca deje al niño desatendido incluso cuando use la pulsera.

