

VIP

CARRINHO DE PASSEIO

Para crianças do nascimento aos 15 kg




A2

Manual de Instruções

voyage[®]

Apresentação



A capota com visor

B quebra sol

C barra frontal

D botão para retirar a barra

E cinto de segurança

F apoio de pernas

G rodas frontais

H botão para retirar a roda

I trava de movimento

J cesto

K rodas de trás

L freio




M botão de inclinação
e de remoção do assento

N alavanca de fechamento

O manopla

P adaptadores


Montagem e abertura



1 Abra o carrinho, puxando a alavanca da lateral.


2 Em seguida levante a manopla até a estrutura travar.


- Depois do carrinho montado, use sempre o passo 1 e 2 para abrir o carrinho.




3 Para encaixar as rodas de trás, pressione o botão da estrutura do carrinho e insira a roda na abertura.

4 Encaixe as rodas frontais nos orifícios dianteiros do carrinho. O botão da lateral da estrutura, deve estar pressionado para realizar essa ação.








5 Insira o assento nas torres da estrutura. Verifique se está bem travado.







6 Encaixe as extremidades da barra nas entradas e certifique-se que esteja bem fixa.



7 Encaixe a capota na parte superior da estrutura do carrinho. Prenda os botões nas laterais e no verso do assento.







1 Barra frontal: para retirar a barra pressione os botões internos em cada extremidade e puxe.

2 Freio: pise para travar e pise novamente para soltar.

3 Capota: ajuste a capota, puxando para frente para esticar e para trás para recolher.

4 Trava de movimento: mova a trava na roda dianteira para esquerda para deixá-la giratória, ou para direita para fixar o movimento.






5a


5 Assento: escolha posicionar o assento virado para os pais, ou para o mundo.

- Para retirar o assento, pressione os botões de inclinação e puxe para cima.


- Encaixe o assento nos pontos de fixação em cada lado da estrutura do carrinho e empurre para baixo até travar.



5b




5c





6 Inclinação do assento:


Pressione simultaneamente os botões de inclinação e leve o assento para trás ou para frente. Ele possui 3 posições de inclinação.



7 Inclinação do encosto: o encosto pode ser ajustado em múltiplas posições com ajuda das tiras localizadas na parte de trás do encosto. Pressione o botão e arraste para cima ou para baixo.




Cinto de Segurança




1 Para abrir: pressione o botão da fivela e separe as partes.

2 Para fechar: insira as duas travas na fivela em ambos os lados até ouvir um clique.




- Certifique-se o cinto esteja bem travado no momento do uso.



3 Altura do cinto: ao longo do encosto existem tiras que reduzem o tamanho do cinto. Para aumentar o cinto, ele deve passar por fora dessas tiras.




Modo Moisés



1 Posicione o assento virado para os pais.




2 Recline o assento para a posição mais deitada. Pressionando os botões de inclinação e levando o assento para trás.

- **AVISÃO:** o assento no modo moisés **SOMENTE** deve ser usado acoplado ao carrinho. **NUNCA** carregue o moisés pela barra frontal com a criança dentro, ou coloque-o sobre qualquer superfície como uma cama, sofá ou mesa. **Risco de queda.**



3 Solte todas as tiras que ficam embaixo do assento.


- Pressione o botão de inclinação do



encosto e arraste para baixo, para reclinar.


4 Certifique-se que o modo moisés esteja seguro, observando se todas as tiras estão totalmente abertas e que o assento está bem preso na estrutura do carrinho.

- **IMPORTANTE: UTILIZE A FUNÇÃO MOISÉS SOMENTE ENQUANTO A CRIANÇA NÃO FOR CAPAZ DE SENTAR-SE SOZINHA OU APOIAR-SE SOBRE AS MÃOS E JOELHOS**



- É possível usar a angulação do encosto um pouco mais para o alto na função moisés, afim de evitar o refluxo.
- Proceda inversamente as etapas acima para ter um carrinho para crianças acima de 6 meses.


Fechamento



- Para fechar o carrinho, o assento deve estar virado para o mundo e na inclinação mais reta. Veja as instruções na seção de uso.


1 Aperte o botão na alavanca direita e puxe junto com a esquerda para cima.

2 Ao mesmo tempo em que empurra para baixo a estrutura, até o carrinho travar por completo.



- É possível fechar o carrinho sem o assento para torná-lo mais compacto.


Travel System




• Este carrinho é compatível com o bebê conforto Beta nº de série DRC001/VOY.



1 Encaixe os adaptadores de cada lado da estrutura do carrinho, empurrando para baixo.

• **Importante:** os adaptadores tem uma única posição correta. Siga a indicação marcada nos adaptadores e no carrinho.



• **Importante:** a única posição correta do bebê conforto no carrinho é de frente para a manopla.







2 Com o bebê conforto virado para a manopla encaixe-o nos adaptadores até travar.

3 Para retirar, pressione os botões nas laterais dos adaptadores.

4 Puxe o bebê conforto para cima pela alça.

• Desta forma, os adaptadores permanecerão encaixados no bebê conforto e não afetam a instalação no carro.

5 Para retirar o adaptador do bebê conforto, pressione o botão ao lado da alça e puxe para baixo.



Limpeza e manutenção

- Para limpar o carrinho, use um pano úmido com sabão neutro e água morna.
- De tempos em tempos, verifique o carrinho, em busca de parafusos soltos, partes gastas, material rasgado ou partes descosturadas. Troque ou conserte as partes, conforme necessário.
- Exposição excessiva ao sol ou calor poderá fazer com que partes do carrinho desbotem ou fiquem retorcidas.
- Ao usar seu carrinho na praia, limpe-o inteiramente depois do uso para retirar a areia e o sal dos mecanismos e conjuntos de rodas.



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO DE ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPÉSSURA MAIOR QUE 30MM.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO

ATENÇÃO

DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO
(1 CRIANÇA)

ATENÇÃO: ACIONE OS FREIOS
DURANTE O CARREGAMENTO E O
DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS

ATENÇÃO: INSPECIONE PERIODICAMENTE
AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO CARRINHO

DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS QUE NÃO
FORAM APROVADOS PELO FABRICANTE NÃO
PODEM SER UTILIZADOS

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM
PESO NA ALÇA DO CARRINHO

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS
ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE
A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO
COM O CINTO ABDOMINAL

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR

ATENÇÃO: ASSENTO NO MODO MOISÉS SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO. NUNCA CARREGUE O MOISÉS PELA BARRA FRONTAL COM A CRIANÇA DENTRO, OU COLOQUE-O SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE COMO UMA CAMA, SOFÁ OU MESA. RISCO DE QUEDA.

CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 2 KG

VALIDADE INDETERMINADA

ESTE CARRINHO ESTÁ DE ACORDO
COM A NORMA ABNT NBR 14389

Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 6 meses a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 6 meses (totalizando 1 ano), solicitamos que em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: <https://www.voyageinfantil.com.br/registro>

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Voyage reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Registro

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.voyageinfantil.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho VIP A2, Voyage
- Você receberá a comprovação de seu registro por email

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.voyageinfantil.com.br/atendimento



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados.
As ilustrações podem diferir do produto.