


TOUCAN

Learning Tower

Tour d'apprentissage



MAXI-COSI®

We carry the future

EN – IMPORTANT! READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

FR – IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT
LA NOTICE ET LA CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES – IMPORTANTE - LEER
DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA
FUTURA REFERENCIA.

PT – IMPORTANTE - LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA CONSULTAS FUTURAS.

Index



5



6



19



22




23



EN 24
FR 26
ES 28
PT 30

EN INSTRUCTIONS FOR USE
FR MODE D'EMPLOI
ES INSTRUCCIONES DE USO
PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO






EN Assembling


FR Montage


ES Montaje

PT Montagem





1 x2





2 x2





3 x2





4 x2





5





6

2x




7






8




9






10






11






12







13






14





D



x2




E
x2







15




A



B
x2




C






16



A




B
x2



C
x2




D
x2



17




Tighten all screws
Serrer toutes les vis
Apretar todos los tornillos
Aperte todos os parafusos







EN	Use
FR	Usage
ES	Uso
PT	Utilização



A
x2










A
x2



B



SAFETY



Learning tower 18M- 6Y/ Max 30kg

WARNING :

- Always place product on a flat, level floor.
- Do not place the product near windows, stairs or on elevated surfaces.
- Never place product near sharp objects, hot stove, or other objects or appliances that could cause harm.
- **FALL AND TIP-OVER HAZARD:** Children have suffered head injuries from falls and tip-overs.
- Always keep child within arm's reach when using product.
- Child's waist must be below top railings.
- Never let child climb or pull on outside of product.
- Never let child lean over and reach down from top rail.
- **DANGER** – Access to dangerous objects.
- **NEVER** leave the child unsupervised
- **Strangulation hazard** – do not place the tower near components that may present a choking hazard, such as blind/curtain cords
- **DO NOT** place this product near a window where cords from blinds or curtains may strangle a child.
- Keep the tower inaccessible to children when not in use.
- Do not use if any component is broken, torn or missing.
- The learning tower shall be used on a plane and stable floor.
- The tower is not intended to be used by an adult.
- The learning tower can be used for maximum one child at the same time. The learning tower is only suitable for use by a child able to stand unaided.
- All assembly fittings should always be tightened properly, and that care should be taken that no screws are loose, because a child could trap parts of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies' dummies, etc.), which would pose a risk of strangulation.

- The product shall be regularly checked for any sign of damage or wear.
- Only use spare parts delivered or approved by the manufacturer.
- Accidents can happen when children are supervised. The learning tower should be placed as close as possible to the element against which it is used to minimize the risk of trapping the child's fingers or hands. Stop using the product when the upper part of the child's hip is above the height of the guardrail. To reduce the risk of a fall, the child should wear shoes or anti-slip socks to prevent slipping. The learning tower increases the child's ability to reach items which should be kept out of their reach and to act accordingly.



Child chair 18M- 6Y/ Max 30kg

WARNING:

- This child chair is only for children who can get in and out of seat without help.
- Stay near and watch child during use.
- Child chair is only to be used on the floor.
- Never leave the child unattended.
- **DO NOT** place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- **DO NOT** place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.


Additional information

1. This seating is intended for children capable to walk and sit unaided under 6 years old.
2. All assembly fittings should always be tightened properly,
3. Do not to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer,



Step stool Max 150kg

For indoor use only.



Product care advice

The product must be maintained regularly to provide full satisfaction. We advise you to check and if necessary clean mechanical parts every fortnight.

Do not force it if it becomes difficult to fold it up or unfold it. Clean the product. If difficulties persist, contact your supplier.

Caring: Use a sponge and mild soap. Do not use detergent.

For washing the garment, please consult the instruction label.

Environment

For environmental reasons, when you have stopped using this product, we ask that you dispose of the product in the proper waste facilities in accordance with local legislation.

Questions

Please contact your local distributor or visit our website. When doing so please have the following information on hand:

- Serial number
- Age (height) and weight of your child.

Warranty

Our 24 months warranty reflects our confidence in the high quality of our design, engineering, production and product performance. We confirm that this product was manufactured in accordance with the current European safety requirements and quality standards which are applicable to this product, and that this product is free from defects on materials and workmanship at the time of purchase. Under the conditions mentioned herein, this warranty may be invoked by consumers in the countries where this product has been sold by a subsidiary of the Dorel Group or by an authorized dealer or retailer.

Our 24 months warranty covers all manufacturing defects in materials and workmanship when used in normal conditions and in accordance with our user manual for a period of 24 months from the date of the original retail purchase by the first end-user customer. To request repairs or spare parts under our warranty for defects in materials and workmanship you must present your proof of purchase, made within the 24 months preceding the service request.

EN

Our 24 months warranty does not apply to defects caused by normal wear and tear, damage caused by accidents, abusive use, negligence, fire, liquid contact or other external cause, damage which is the consequence of failing to comply with the user manual, damage caused by use with another product, damage caused by service by anyone who is not authorized by us, or if the product is stolen or if any label or identification number has been removed from the product or has been changed. Examples of normal wear and tear include wheels and fabric worn down by regular use and the natural breakdown of colors and materials due to normal aging of the product.

What to do in case of defects:

Should problems or defects arise, your first point of contact is the authorized dealer or retailer recognized by us. Our 24 months warranty is recognized by them⁽¹⁾. You must present your proof of purchase, made within the 24 months preceding the service request. It is easiest if you get your service request pre-approved by us. If you submit a valid claim under this warranty, we may request that you return your product to the authorized dealer or retailer recognized by us or that you ship the product to us in accordance with our instructions. We will pay for shipment and for return freight if all instructions are followed. Damage and/or defects neither covered by our warranty nor by the legal rights of the consumer and/or damage and/or defects with respect to products that are not covered by our warranty can be handled at a reasonable fee.

Rights of the consumer:

A consumer has legal rights pursuant to applicable consumer legislation, which may vary from country to country. The rights of the consumer under applicable national legislation are not affected by this warranty. This warranty is provided by Dorel Netherlands. We are registered in the Netherlands under company number 17060920. Our trading address is Korendijk 5, 5704 RD Helmond, The Netherlands, and our postal address is P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, The Netherlands.

The names and address details of other subsidiaries of the Dorel group can be found on the last page of this manual and on our website for the brand concerned.

⁽¹⁾ Products purchased from retailers or dealers that remove or change labels or identification numbers are considered unauthorized. Products purchased from unauthorized retailers are also considered unauthorized. No warranty applies to these products since the authenticity of these products cannot be ascertained.

SÉCURITÉ



Tour d'apprentissage 18M- 6Y/ Max 30kg

AVERTISSEMENT :

- Toujours placer le produit sur un sol plat et horizontal.
- Ne pas placer le produit près des fenêtres, des escaliers ou sur des surfaces surélevées.
- Ne jamais placer le produit à proximité d'objets tranchants, d'une cuisinière chaude ou d'autres objets ou appareils susceptibles de causer des lésions.
- **RISQUE DE CHUTE ET DE RENVERSEMENT** : des enfants ont subi des traumatismes crâniens à la suite de chutes et de renversements.
- Toujours garder l'enfant à proximité lors de l'utilisation du produit.
- La taille de l'enfant doit se situer en dessous des rails de sécurité supérieurs.
- Ne jamais laisser un enfant grimper ou tirer sur l'extérieur du produit.
- Ne jamais laisser un enfant se pencher sur le rail de sécurité supérieur.
- **DANGER** – Accès aux objets dangereux
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
- Risque d'étranglement – ne placez pas la tour à proximité de composants pouvant présenter un risque d'étranglement, tels que des cordons de stores/rideaux.
- **NE** placez **PAS** ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux peuvent étrangler un enfant.
- Gardez la tour inaccessible aux enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas utiliser si l'un des composants est cassé, déchiré ou manquant.
- La tour d'apprentissage doit être placée sur un sol plan et stable.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des adultes.
- La tour d'apprentissage peut être utilisée pour un enfant maximum à la fois. La tour d'apprentissage n'est destinée que pour un enfant capable de se

tenir debout seul.

- Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et qu'il convient de veiller à ce qu'aucune vis ne soit desserrée, car l'enfant pourrait y accrocher certaines parties de son corps ou ses vêtements (par exemple cordons, colliers, attaches-sucettes, etc.), ce qui présenterait un risque de strangulation.
- Examiner régulièrement le produit pour vérifier les signes d'endommagement ou de rupture.
- N'utiliser que des pièces de rechange distribuées ou approuvées par le fabricant.
- Des accidents peuvent survenir lorsque des enfants sont surveillés.
- La tour d'apprentissage doit être placée au plus près de l'élément contre lequel elle est utilisée pour réduire le risque de coincement des doigts ou des mains de l'enfant.
- Il convient de cesser d'utiliser le produit lorsque la partie supérieure des hanches de l'enfant est plus haute que le garde-corps.
- Pour réduire le risque de chute, l'enfant devrait porter des chaussures ou des chaussettes antidérapantes pour éviter de glisser.
- La tour d'apprentissage aide l'enfant à atteindre des objets qui devraient être hors de portée et d'y faire particulièrement attention.



Chaise pour enfant 18M- 6Y/ Max 30kg

AVERTISSEMENT :

- Cette chaise pour enfant est réservée aux enfants qui peuvent s'asseoir et sortir de la chaise sans aide.
- Rester près de l'enfant et le surveiller pendant l'utilisation.
- La chaise pour enfant ne peut être utilisée que sur le sol.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- **NE PAS** placer ce produit à côté d'une fenêtre, car l'enfant pourrait l'utiliser pour se hisser à hauteur de la fenêtre et risquerait de tomber.

- Pour éviter tout risque, ne pas placer ce produit à proximité de feux ouverts ou d'autres sources de chaleur intense.
- **NE PAS** placer ce produit à côté d'une fenêtre où l'enfant pourrait s'étrangler avec les cordons des rideaux.


Informations supplémentaires

1. Ce siège est destiné aux enfants de moins de 6 ans capables de marcher et de s'asseoir seuls.
2. Tous les raccords d'assemblage doivent toujours être correctement serrés.
3. Ne pas utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.



Escabeau
Max 150kg

Pour une utilisation en intérieur uniquement.



Conseil d'entretien produit

- Pour une entière satisfaction, votre produit dépend d'un entretien régulier. Nous vous conseillons de contrôler et de nettoyer au besoin les parties mécaniques tous les 15 jours.
- Entretien : Utilisez une éponge et un savon doux. N'utilisez pas de détergent.

Environnement

Lorsque vous n'utilisez plus le produit, nous vous prions par souci de l'environnement de vous débarrasser du produit en faisant le tri des déchets et conformément à la législation locale en la matière.

Questions

Veuillez prendre contact avec votre distributeur local. Veuillez à avoir les informations suivantes sous la main :

- Numéro de série
- L'âge (la taille) et le poids de votre enfant.

Garantie

Notre garantie de 24 mois reflète notre confiance dans la qualité supérieure de notre conception, ingénierie, production et la performance du produit. Nous garantissons que ce produit a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité et normes de qualité

actuelles européennes applicables à ce produit, et que ce produit est, au moment de l'achat, exempt de défaut de matériaux et de fabrication. Dans les conditions mentionnées dans ce document, cette garantie peut être invoquée par les consommateurs dans les pays où ce produit a été vendu par une filiale du groupe Dorel ou par un revendeur ou détaillant autorisé.

Notre garantie de 24 mois couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication pour une utilisation dans des conditions normales et conformément à la notice pour une période de 24 mois à compter de la date de l'achat initial par le premier client utilisateur. Pour demander des réparations ou des pièces de rechange sous garantie pour des défauts de matériaux et de fabrication, vous devez présenter la preuve d'un achat effectué dans les 24 mois précédant la demande de service. Notre garantie de 24 mois ne couvre pas les dommages causés par l'usure normale, les accidents, l'utilisation abusive, la négligence, le feu, le contact avec un liquide ou toute autre cause extérieure, les dommages résultant d'une utilisation non conforme au mode d'emploi, de l'utilisation avec un autre produit, d'une réparation ou d'un entretien mené par une personne non autorisée par nos services, les produits volés, ne portant plus l'étiquette ou le numéro d'identification ou les produits dont ce numéro a été modifié. Des exemples d'usure normale comprennent : des roues et des tissus usés par l'utilisation régulière et la décoloration et la décomposition naturelle de couleurs et des matériaux dus à la vétusté du produit.

Que faire en cas de défauts :

Si des problèmes ou des défauts surviennent, le meilleur choix pour un service rapide est de consulter un revendeur agréé par nos services. Notre garantie de 24 mois est reconnue par ceux-ci(1). Vous devez présenter la preuve d'un achat effectué dans les 24 mois précédant la demande de service. Cela est plus facile si vous obtenez l'approbation au préalable de votre demande auprès de nos services. Si vous soumettez une réclamation valide en vertu de cette garantie, nous pouvons vous demander de retourner votre produit au distributeur agréé ou de nous envoyer le produit conformément à nos instructions. Nous payerons les frais d'envoi et de retour si toutes les instructions sont correctement suivies. Les dommages et/ou défauts qui ne sont couverts ni par notre garantie ni par les droits légaux du consommateur et/ou les dommages et/ou défauts en rapport à des produits qui ne sont pas couverts par notre garantie peuvent être traités à un tarif raisonnable.

Droits du consommateur :

Un consommateur a des droits légaux, en vertu de la législation applicable à la consommation, qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Les droits du consommateur en vertu de la législation nationale applicable ne sont pas affectés par cette garantie. Cette garantie est fournie par Dorel Pays-Bas. Nous sommes enregistrés aux Pays-Bas sous le numéro d'entreprise 17060920. Notre adresse commerciale est Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Pays-Bas, et notre adresse postale est P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Pays-Bas. Vous pouvez trouver les noms et les adresses des autres filiales du groupe Dorel à la dernière page de ce manuel et sur notre site Web pour la marque concernée.

(1) Les produits achetés auprès de détaillants ou de revendeurs qui ôtent ou changent les étiquettes ou les numéros d'identifications sont considérés comme non autorisés. Les produits achetés auprès de revendeurs non autorisés sont également considérés comme non autorisés. Aucune garantie ne s'applique à ces produits puisque leur authenticité ne peut pas être vérifiée.

SEGURIDAD



Torre de aprendizaje 18M- 6Y/ Max 30kg

ADVERTENCIA :

- PELIGRO – Acceso a objetos peligrosos
- NUNCA deje al niño sin supervisión
- Peligro de estrangulamiento: no coloque la torre cerca de componentes que puedan presentar un riesgo de estrangulamiento, como cordones de persianas o cortinas.
- NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que el niño puede utilizarlo como escalón y provocar que se caiga por la ventana.
- Mantenga la torre fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- No lo use si algún componente está roto, rasgado o falta
- La torre de aprendizaje se utilizará sobre un suelo plano y estable.
- La torre no está diseñada para ser utilizada por un adulto.
- La torre de aprendizaje se puede utilizar para un máximo de un niño al mismo tiempo.
- Todos los accesorios de montaje siempre deben estar bien apretados y se debe tener cuidado de que ningún tornillo quede flojo, ya que un niño podría atrapar partes del cuerpo o de la ropa (p. ej. cordones, collares, cintas para chupetes, etc.), lo que provocaría suponer un riesgo de estrangulamiento;
- El producto deberá ser controlado periódicamente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Utilice únicamente repuestos entregados o aprobados por el fabricante.



Silla para niños 18M- 6Y/ Max 30kg

Nuestros productos han sido cuidadosamente concebidos y probados para garantizar la seguridad y comodidad de tu bebé. EN 17191: 2021 Asientos para niños .

ADVERTENCIA:

- No dejar nunca al niño desatendido.
- NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que el niño puede utilizarlo como escalón y caer por la ventana.
- Tenga en cuenta el riesgo de fuegos abiertos y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas puedan estrangular a un niño.


Información adicional

1. Este asiento está diseñado para niños menores de 6 años capaces de caminar y sentarse sin ayuda.
2. Todos los accesorios de montaje siempre deben apretarse correctamente.
3. No use el asiento si alguna pieza está rota, rasgada o falta y use solo repuestos aprobados por el fabricante.



Taburete Max 150kg

Sólo para uso en interiores.



Recomendación de mantenimiento del producto

- El producto debe someterse a un mantenimiento periódico para garantizar su correcto funcionamiento. Te aconsejamos que compruebes y limpies si es preciso las piezas mecánicas cada dos semanas.
- No lo fuerces en caso de que te resulte difícil plegarlo o desplegarlo. Limpia el producto. Si la dificultad persiste, ponte en contacto con tu proveedor.
- Cuidados: Utiliza una esponja y jabón suave. No utilices detergente.
- Para lavar la funda, consulta la etiqueta de instrucciones.

Medio ambiente

Cuando decida desechar el producto, le rogamos que, en interés del medioambiente, separe los residuos de conformidad con la legislación local en la materia.

Preguntas

Póngase en contacto con su punto de venta o visite nuestra página web. Recuerde tener a mano la siguiente información:

- Número de serie
- Edad (altura) y peso de su hijo.

Garantía

Nuestra garantía de 24 meses es reflejo de la confianza que depositamos en la extraordinaria calidad de nuestro diseño, ingeniería, producción y en el rendimiento del producto. Garantizamos que este producto ha sido fabricado de acuerdo con las normas de seguridad y calidad europeas en vigor aplicables a este producto y que está libre de defectos en el momento de la compra. La presente garantía será aplicable, de acuerdo con las condiciones aquí establecidas, en aquellos países en los que el grupo Dorel, o cualquier distribuidor o establecimiento autorizado, venda este producto.

Nuestra garantía de 24 meses cubre cualquier defecto de fabricación en cuanto a materiales y mano de obra, cuando se utiliza en condiciones normales, y de acuerdo con el manual de usuario, durante 24 meses a partir de la fecha de su adquisición por parte del primer usuario final. Para solicitar una reparación o piezas de repuesto en garantía, por defectos de fabricación, deberá presentar el comprobante de la compra (original o fotocopia) realizada en los 24 meses anteriores a la solicitud del servicio. Nuestra garantía de 24 meses no cubre los daños causados por el uso y desgaste normales, daños provocados por accidentes, uso abusivo, negligencia, incendio, contacto con líquidos o cualquier otra causa externa, daños debidos a un uso distinto al establecido en el manual de usuario, daños producidos por el uso con otro producto, daños producidos por las reparaciones

realizadas por otros servicios no autorizados, en caso de robo del producto o si se ha modificado o eliminado alguna etiqueta o número de identificación del producto. Pueden ser ejemplos de uso y desgaste normales, el desgaste de las ruedas y del tejido por el uso habitual y la descomposición natural de los colores y los materiales debido al uso prolongado del producto y al paso del tiempo.

¿Qué hacer en caso de defectos?

Si surgen problemas o defectos, su mejor opción para obtener un servicio rápido es visitar al distribuidor o establecimiento autorizado que acepta nuestra garantía de 24 meses⁽¹⁾. Para ello, deberá presentar el comprobante de la compra realizada en los 24 meses anteriores a la solicitud del servicio. Lo más sencillo es que nos solicite directamente la aprobación previa del servicio. Si presenta una reclamación conforme a lo establecido en la presente garantía, le pediremos que devuelva el producto al distribuidor o establecimiento autorizado o que nos haga llegar el producto de acuerdo con nuestras instrucciones. Si se llevan a cabo todos los pasos indicados, no tendrá que abonar ningún gasto de envío ni de devolución del producto. Los daños y/o defectos que no estén cubiertos por la garantía, ni por los derechos legales del consumidor, y/o los daños o defectos en productos que no estén cubiertos por nuestra garantía se podrán solucionar a una tarifa razonable.

Derechos del consumidor:

El consumidor dispone de los derechos aplicables de acuerdo con la legislación vigente, que pueden diferir de un país a otro. Los derechos que posea el consumidor según la legislación nacional aplicable no se verán afectados por la presente garantía.

Esta garantía ha sido remitida por Dorel Netherlands, empresa inscrita en los Países Bajos con el número de registro 17060920. La sede social se encuentra en Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Países Bajos, y la dirección postal es: P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, Países Bajos.

En la última página del presente manual, así como en el sitio web de la marca, se indican los nombres y direcciones de otras filiales del grupo Dorel.

⁽¹⁾ Los productos adquiridos en tiendas o distribuidores que eliminen o modifiquen las etiquetas o números de identificación, se considerarán no autorizados. No se aplicará garantía alguna a estos productos ya que no se podrá comprobar su autenticidad.

SEGURANÇA



Torre de aprendizagem
18M- 6A/ Máx. 30kg



Banco para criança
18M- 6A/ Máx. 30kg

Os nossos produtos foram cuidadosamente concebidos e testados para garantir a segurança e o conforto do seu bebê.

EN 17191: 2021 Assentos para crianças.

A instalação deve ser realizada exatamente de acordo com as instruções do fabricante; caso contrário, poderá existir um risco de segurança em caso de instalação incorreta.

AVISOS:

•ATENÇÃO: Não utilize se quaisquer componentes estiverem quebrados ou faltantes.

•ATENÇÃO: BRINQUEDOS NÃO DESTINADOS A CRIANÇAS MENORES DE 18 MESES.

•ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

•ATENÇÃO: Não utilize peças de reposição que não sejam as aprovadas pelo fabricante ou distribuidor.

• Retire todas as peças da embalagem antes da montagem.

• Este brinquedo deve ser montado por um adulto.

• PERIGO – Acesso a objetos perigosos

• Risco de estrangulamento – não coloque a torre perto de componentes que possam apresentar risco de estrangulamento, como cordões de persianas/cortinas.

• **NÃO** coloque este produto perto de uma janela, pois pode ser usado como degrau pela criança e fazer com que ela caia da janela.

• Mantenha a torre inacessível para crianças quando não estiver em uso.

• A torre de aprendizagem deverá ser utilizada em piso plano e estável

• A torre não se destina a ser usada por um adulto.

• A torre de aprendizagem pode ser usada por no máximo uma criança ao mesmo tempo.

• Todos os acessórios de montagem devem estar sempre bem apertados e deve-se ter cuidado para que nenhum parafuso fique solto, pois uma criança pode prender partes do corpo ou da roupa (por exemplo, cordões, colares, fitas para chupetas de bebê, etc.), o que poderia representar risco de estrangulamento;

• O produto deve ser verificado regularmente quanto a qualquer sinal de dano ou desgaste.

Informações adicionais

1. Este assento destina-se a crianças capazes de andar e sentar-se sem ajuda com menos de 6 anos de idade.


2. Todos os acessórios de montagem devem ser sempre apertados corretamente.

3. Não use o assento se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando e use apenas peças de reposição aprovadas pelo fabricante.



Escadinha
Max 150kg

Apenas para uso interno.



Conselhos de manutenção do produto

- O produto deve ser sujeito a manutenção regular para fornecer satisfação total. Aconselhamos a verificar e, se necessário, a limpar as peças mecânicas a cada duas semanas.
- Não force se for difícil fechar ou abrir. Limpe o produto. Se a dificuldade persistir, contacte o seu fornecedor.
- Cuidados: Utilize uma esponja e sabão suave. Não utilize detergente.

Ambiente

Quando deixar de usar o produto, solicitamos, por razões ambientais, que elimine o seu produto fazendo a triagem e cumprindo a legislação local.

REGISTRE SEU PRODUTO E AUMENTE O TEMPO DE GARANTIA

Registre seu produto em até 6 meses após a compra e receba em troca a extensão da garantia, de 2 para 5 anos. Além disso, você será informado dos alertas de segurança e avisos importantes sobre o item que adquiriu, permitindo-nos prestar um serviço de melhor qualidade e lhe contatar mais facilmente em caso de necessidade. A garantia Maxi-Cosi estendida de 5 anos é voluntária do fabricante e válida apenas aos primeiros usuários do produto, desde que a nota fiscal tenha sido registrada em nosso site www.maxi-cosi.com.br em até 6 meses a partir da data da compra. Este serviço está disponível em apenas alguns países e, no caso do Brasil, cobre somente os produtos adquiridos em território nacional e certificados pelo INMETRO. Portanto, não estão cobertos produtos que tenham tido suas etiquetas e/ou números de

identificação retirados ou alterados. Conheça os termos e condições de nossa garantia e registre seu produto em nosso site: <http://www.maxi-cosi.com.br/registro>. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Torre de Aprendizagem Toucan 2747, Maxi-Cosi. A comprovação de seu registro será enviada por e-mail. Guarde-a para caso de necessidade.

Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 2 anos a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Maxi-Cosi reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.maxi-cosi.com.br/atendimento



TOUCAN

18M- 6Y / Max 30kg

DOREL FRANCE S.A.S.

Z.I. - 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex
FRANCE

DOREL UK Ltd.

2nd Floor, Building 4
Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood, Herts
WD6 1JN
UNITED KINGDOM

DOREL HISPANIA S.A.U.

Edificio Barcelona Moda Centre
Ronda Maiols, 1
Planta 3ª, local 340
08192 Sant Quirze del Vallès
ESPAÑA

DOREL PORTUGAL

Rua Pedro Dias, 25
4480-614 Rio Mau
(VDC)
PORTUGAL

DOREL JUVENILE CHILE S.A

Av del Parque 4161, oficina 602 A,
Huechuraba, Santiago - Chile
Fono: 56 2 24971500
www.infanti.cl - www.dorel.cl

©2025 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 951-4113 www.maxicosi.com. Styles, colors, and labeling may vary. Les styles, les couleurs et l'étiquetage peuvent varier. Made in USA. Fabriqué en EE.UU. Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 02/25 4358-8623



maxi-cosi.com